



reddot winner 2021



Philips GoZero
Botella de hidratación

590 ml

Filtración instantánea
LDPE sin BPA
Lima

AWP2722LIO

Pureza, hidratación y al aire libre

Agua potable vayas donde vayas

El filtro GoZero Adventure te proporciona agua potable al eliminar el 99,999 %* de los patógenos del agua, incluidos bacterias, virus y quistes. También reduce las partículas, los productos químicos y los metales pesados, además de mejorar el sabor y la claridad.

Agua pura y fresca

- Agua potable y segura en cualquier lugar y momento

Sin complicaciones

- Apto para lavavajillas
- El temporizador te recuerda cuándo debes sustituir el filtro

Perfecto para llevar a cualquier parte

- A prueba de polvo
- Hermético

PHILIPS

Especificaciones

Condiciones del agua de entrada

- Filtro Adventure: AWP294/AWP295: Agua visualmente limpia, De 5 a 38 grados Celsius, No utilizar nunca para filtrar agua salina
- Filtro Fitness: AWP286/AWP287: Agua del grifo municipal, De 5 a 38 grados Celsius

Especificaciones generales

- Color: Lima

- Capacidad de filtrado: 100 l
- Cartucho de filtros de sustitución: Filtro Fitness: AWP286/AWP287, Filtro Adventure: AWP294/ AWP295
- Vida útil del filtro: 1 mes
- Cantidad del filtro: Paquete de uno
- Material de la botella: LDPE sin BPA
- Capacidad de la botella (sin filtro): 590 ml

Destacados

Filtro Adventure

Equipado con un innovador medio del filtro electroabsorbente, el filtro Adventure elimina hasta el 99,999 %* de los patógenos del agua para que bebas un agua potable segura en cualquier lugar y momento**. También reduce las partículas, los químicos y los metales pesados. Lo único que tienes que hacer es llenar la botella, apretar y beber.

A prueba de polvo

La botella incluye una tapa a prueba de polvo para que el accesorio bucal permanezca limpio.

Hermético

El diseño a prueba de fugas garantiza que el agua no se derrame dentro de tu bolsa o mochila.

Apto para lavavajillas

Todas las piezas son aptas para el lavavajillas (a un máx. de 50 grados Celsius) excepto el filtro.

Recordatorio de sustitución del filtro

El temporizador te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.



Fecha de emisión
2022-12-15

Versión: 7.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación SGS en condiciones de laboratorio.

** Siempre utiliza la fuente que tenga el agua más clara y fiable posible. El rendimiento y la vida útil del filtrado se prueban en condiciones de laboratorio. La eficacia puede verse limitada por las condiciones ambientales o higiénicas que podrían causar que se volviera a contaminar el agua tras el filtrado.