



Philips  
智能坐便器

**即热式**  
遥控控制 + 侧按键  
隐藏式水箱设计

AIB6402

## 温暖相伴，净享舒适

尽享智能洁净舒适如厕体验

这款带隐藏式水箱即热式智能坐便器，可满足低水压地区的冲水需求，飓风冲刷冲劲饱满，带走顽固污迹，同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

### 洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 旋风冲洗可提供强劲节水冲洗
- PreMist 功能可在每次使用前对马桶进行喷淋

### 人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能
- 通过活性炭滤网自动除臭
- 环境 LED 会在夜间自动开启
- 停电时支持手动冲洗

# PHILIPS

## 智能坐便器

即热式 遥控控制 + 侧按键, 隐藏式水箱设计

# 规格

### 普通参数

- 产品尺寸: 725 (长) x 385 (宽) x 485 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 43 千克 千克
- 毛重: 46 千克 千克
- 包装尺寸: 825 (长) x 470 (宽) x 570 (高) 毫米 毫米

### 主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 911 瓦 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

### 原产地

- 智能马桶: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AIB6402/00

# 产品亮点

### 即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

### 隐藏式水箱设计

即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能, 不再担心电源发生故障。

### 旋风冲洗

旋风冲洗可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。

### 自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

### PreMist 功能

釉面陶瓷结合 PreMist 功能 (每次使用前对马桶进行喷淋, 每次冲洗后保持清洁)。

### 飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

### 自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

### 除臭

活性炭滤网可减少难闻气味。

### 环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。

### 手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。



发行日期 2023-05-21

版本: 3.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)