



Philips
Csereszűrő csapra
szerelhető tisztítóhoz

Pure Taste



WP3961

Egyszerűen előállítható, kellemes aromájú víz

Pure Taste szűrő

Az ezüstbevonatú aktív szén-rendszerű szűrő a klór és az egyéb szennyező anyagok eltávolításával kellemesebbé teszi az ivóvíz és a főzéshez használt víz ízét.

Kellemes aromájú víz

- Pure Taste szűrő a tisztább és jobb ízű vizért

Egyszerűen használható

- A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé

Egyszerű használat

- Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

PHILIPS

Műszaki adatok

Tisztítórendszer

- Zavarosság megszüntetése: 3000 liter vagy kb. 1 év
- Klórszűrés: >80 %

Kivitelezési jellemzők

- Anyagok: műanyag
- Szín(ek): fehér
- Termék tömege: 50 g
- Termék méretei (ho x szé x ma): 44 x 44 x 90 mm

A szűrő műszaki adatai

- A szűrő fő alkotórészei: ezüstbevonatú szemcsés aktív szén (GAC)
- Szűrő élettartama: 2000 l vagy kb. 6 hónap

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar
- Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C
- Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

Általános műszaki adatok

- Vízáramlási sebesség: 2 l/min
- Vízáramlási sebesség: 5 °C

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Származási hely

- Csereszűrő: Japán

Fénypontok

Pure Taste szűrő

A Pure Taste szűrő eltávolítja a klórt, a kellemetlen ízeket és szagokat, továbbá a csapvízben nagy mennyiségben lerakódott anyagokat, így tisztább és kellemesebb ízű víz áll rendelkezésre iváshoz, főzéshez és tisztításhoz. Az ezüstbevonatú aktív szén megakadályozza a baktériumok elszaporodását is a szűrőben, ami még egészségesebb vizet jelent.

Nagy átfolyás

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szűretlen víz normál áramlási sebességétől. A víztípus- és mód kiválasztó karral válthat a szűretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.

Quick Twist gyors szűrőcsere

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcsere mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.



Kiadás dátuma
2022-12-15

Verzió: 4.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com