

Philips  
智能马桶盖

即热式  
无线遥控器  
IonShield 纳米水离子技术

AIB2251



## 温暖相伴，净享舒适

一键掌控，触手可及

这款即热式智能马桶盖，让您即刻享受温暖清洗体验。一键全自动功能，化繁为简，方便老人和小孩使用，并且减轻首次使用的紧张感。同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

### 多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、童洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 5 档可调节座温和水温 / 压力
- 温度可调的暖风干燥系统

### 洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%\* 的细菌
- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- 前置过滤器，可去除水中杂质

### 人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 便于在黑暗中找到马桶
- 通过遥控器设置所有首选项

PHILIPS

## 规格

### 普通参数

- 产品尺寸: 520 (长) x 460 (宽) x 138 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 4.6 千克 千克
- 毛重: 6.2 千克 千克
- 包装尺寸: 590 (长) x 500 (宽) x 195 (高) 毫米 毫米

### 主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 956 瓦 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.07 - 0.75 兆帕

### 原产地

- 智能马桶: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

## 产品亮点

### IonShield 技术

IonShield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99%\* 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

### 即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

### 自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗 / 妇洗、往复和暖干程序。

### 遥控器

您可以通过遥控器调整和设置您的所有个人首选项。其采用磁性设计, 可以附着在墙上的支架上, 不易丢失。

### 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温, 以保护儿童的敏感肌肤, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。最后但同样重要的一点是, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

### 多档调节

5 档座温设置, 5 档水温和 5 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

### 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

### 飞利浦前置过滤器

前置过滤器可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。防冻和防爆结构, 更易于使用。

### 喷嘴自洁

为确保卫生洁净, 喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。

### LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围, 可作为夜灯。



发行日期 2023-05-21

版本: 6.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的, 报告编号为 KJ20202374。