



Philips  
Сменный фильтр

Для использования с UTS  
CB+PP+минерализатор

AUT883

## Наслаждайтесь полезной водой

### Вкусная вода без вредных веществ

Фильтр PP задерживает крупные частицы, фильтра CB задерживает частицы размером до 5 нм, а минерализатор наполняет воду полезными минералами, улучшая ее вкус.

#### Вкусная вода

- Эффективен, как 2 фильтра

#### Без забот

- Предотвращает вторичное загрязнение

**PHILIPS**

Сменный фильтр  
Для использования с UTS CB+PP+минерализатор

## Характеристики

### Действие фильтра

- Уменьшение содержания растворимого свинца: Да, до 99 %\*
- Задержание хлора: Да, до 99 %\*
- Удаление пестицидов
- Удаление ЛОС

### Технические характеристики фильтра

- Ресурс фильтра: 4000 л
- Точность фильтра: 5 мкм

### Условия подачи воды

- Давление воды на входе: 0,1–0,4 МПа bar

- Температура воды на входе: 5–38 °С
- Качество воды на входе: Водопроводная вода

### Общие характеристики

- Материал основного фильтра: Фильтр PP, фильтр CB, минерализатор
- Рекомендованный срок службы фильтра: до 12 месяцев

### Страна происхождения

- Сменный фильтр-картридж: Китай

AUT883/10

## Особенности

### Комбинированный фильтр 2 в 1

Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.

### Встроенный сменный фильтр

Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.



Дата выпуска 2023-02-27

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.