

Philips  
智能马桶

即热式  
遥控器和侧按钮  
Bubble 技术

AIB6416



## 为您带来真正无需用手操作的体验

### 采用 Bubble 技术

采用 Bubble 技术，这款洁身器可在每次使用前对马桶进行气泡式喷淋，提供更清洁的体验。此外，自动开 / 关盖板和足部感应功能可带来更洁净和无需用手控制的体验。

#### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

#### 多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗
- 足部感应功能，提供无接触式便利性

#### 洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 盖板可在您走近时自动打开
- 便于在黑暗中找到马桶
- 起身时自动冲洗
- 停电时支持手动冲洗
- 气泡可在每次使用前自动对马桶进行喷淋

**PHILIPS**

# 规格

## 普通参数

- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 37 千克
- 洁身器总重: 42 千克
- 洁身器产品尺寸: 698(L)x399(W)x466(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸: 765(L)\*480(W)\*565(H) 毫米

## 主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4

- 洁身器额定功率: 1150 瓦
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕
- 洁身器环境温度: 3-40 °C
- 洁身器进水温度: 3-35 °C

## 原产地

- 智能马桶: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

# 产品亮点

## Bubble 技术

Bubble 技术可在每次使用前自动对马桶进行喷淋, 这样可确保灰尘散落时减少飞溅并防止废物附着到马桶上。同时, 可将异味阻挡在泡沫层下, 以防其扩散。

## 自动开盖

盖板可在您走近马桶时自动打开。无需用手操作, 使用更方便并可确保卫生。

## 足部感应功能

足部感应功能专为男士设计, 带来真正无需用手操作的体验。您可以在感应区激活足部感应功能, 以打开马桶座圈并在使用后冲洗, 卫生且方便。

## 即热恒温

这款智能马桶盖采用即时加热技术, 可按需连续提供温水。无储水的加热器可防止细菌滋生和避免重复加热, 确保卫生的清洁效果。

## 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

## 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果, 强力洗模式可润滑肠道, 缓解便秘。

## 自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗 / 妇洗、往复和暖干程序。

## 自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

## LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围, 可作为夜灯。

## 手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。

## 飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。



发行日期 2023-04-24

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com