

Philips
U 型颈部按摩器 Pro

自动充气
揉捏和热敷
一体化枕帽

PPM7201NBK



颈椎放松按摩

模拟揉捏，消除颈部疼痛

U 型颈部按摩器 Pro，采用双三维节点揉捏按摩、恒温热敷、一键充气 and 放气，枕帽一体化设计。它易于携带，适合在许多场合下使用。

保护式按摩

- 双节点揉捏按摩，让您彻底放松
- 枕帽一体化设计，用于头部和颈部护理
- 热敷，可促进血液循环和放松肌肉
- 定时按摩，避免过度按摩和热敷造成伤害。

易于使用

- 锂电池供电，无电线限制
- 只需点击一下，即可轻松实现自动充气 and 放气
- 颜色状态指示灯：清晰，易于理解

舒适贴合

- 舒适透气的面料缔造柔软触感
- 曲线形状，柔软材料，可贴合颈部。

易于存放

- 易于存放

PHILIPS

规格

普通参数

- 颜色：秘夜黑
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：321 × 273 × 313 毫米

主要参数

- 额定功率：5 瓦
- 加热温度：42 ± 3 ° C
- 工作电压：3.7V

- 额定输入电压：直流 5 伏
- 自动关闭时间：10 分钟
- 额定输入电流：1A

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

揉捏按摩

两个内置 3D 按摩节点模拟人体按摩手法，交替推拉和揉捏颈部，放松颈椎两侧紧绷的斜肌。

点击一下充气和放气

使用电动充气泵和弹性放气阀，只需轻触按钮即可为按摩器充气或放气。使用简单且快速。

皮肤友好，透气

机器主体由贴身网布弹性面料制成，透气，耐磨，同时还提供柔软触感。如同躺在温暖的毯子下一样放松。

枕帽一体化

创新的枕帽一体化设计，通过颈部支撑和按摩提供良好的休息环境，带加热功能的护帽为眼睛遮挡光线，温暖您的头部。

恒温热敷

热量深入按摩部位，可加快血液循环，有助于缓解肌肉紧张。合理的温度设置（42 ± 3 度）提供舒适、安全的热敷体验，可避免意外烫伤。

易于存放

放气后可折叠。盖可变为存储袋。轻盈便携，可装入背包或手提箱中。

曲面贴合

人体工程学形状，设计可贴合颈部，并提供舒适的按摩体验。

智能定时按摩

预设自动关闭功能，按摩 10 分钟，可防止因过度按摩或热敷造成肌肉或皮肤损伤。

为锂电池充电

由大容量锂电池供电，无电线限制。无论是在家、工作还是旅途中，您可随时享受按摩。

颜色状态指示灯

按钮和按摩头配有彩色状态指示灯。橙色指示灯表示加热模式，蓝色指示灯表示不加热。



发行日期 2023-04-29

版本：3.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com