



Philips  
智能坐便器

即热式  
遥控控制 + 侧按键

AIB6300

## 温暖相伴，净享舒适

尽享智能洁净舒适如厕体验

这款即热式智能坐便器，外观精美时尚，适用多种装修风格。旋风冲刷轻松带走顽固污迹，自动冲水释放您的双手，同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

### 多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、童洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 温度可调的暖风干燥系统
- 5 档可调节座温和水温 / 压力

### 洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 旋风冲洗技术可提高冲洗性能
- PreMist 功能可在每次使用前对马桶进行喷淋

### 人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 环境 LED 会在夜间自动开启
- 停电时支持手动冲洗

PHILIPS

# 规格

## 普通参数

- 产品尺寸: 666 (长) x 407 (宽) x 514 (高) 毫米 毫米
- 净重: 33.5 千克 千克
- 加热方式: 即热式
- 毛重: 36.5 千克 千克
- 包装尺寸: 755 (长) x 465 (宽) x 585 (高) 毫米 毫米

## 主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 额定功率: 880 瓦 瓦
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

## 原产地

- 智能马桶: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

# 产品亮点

## 即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

## 旋风冲洗

强劲旋风冲洗可轻松去除马桶中的顽固污渍。

## 自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

## PreMist 功能

釉面陶瓷结合 PreMist 功能 (每次使用前对马桶进行喷淋, 每次冲洗后保持清洁)。

## 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温, 以保护儿童的敏感肌肤, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。最后但同样重要的一点是, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

## 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

## 多档调节

5 档座温设置, 5 档水温和 5 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

## 飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

## 自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

## 环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。

## 手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。

