

Philips  
水龍頭式淨水器

X-Guard Ultra

AWP3753



## 清澈純淨的水質

直接從水龍頭流出

飛利浦 X-Guard 超過濾系統可減少氯、鉛、細菌等多種物質，讓您隨時開啟水龍頭即可享受清澈純淨的水質。簡易的一鍵安裝功能，讓您在幾秒內就能將過濾系統安裝至水龍頭。

### 清澈純淨的水質

- 有效減少氯、鉛、細菌等多種物質

### 輕鬆享受

- 輕鬆切換新鮮過濾水與未經過濾的水
- 一鍵安裝 - 無需水管工
- 計時器提醒您何時需要更換濾網
- 快速旋轉設計，方便更換濾網

### 對您及環境都很好

- 享用美味好水，僅需瓶裝水的部分費用

**PHILIPS**

# 規格

## 濾芯規格

- 替換濾芯：AWP315

## 輸入水狀態

- 輸入水壓：0.15 - 0.35Mpa Bar
- 輸入水質：自來水
- 輸入水溫：5-38 ° C

## 一般規格

- 過濾容量：1200 公升
- 水流量：每分鐘 1.6 公升

## 原產國

- 濾芯：中國
- 水龍頭式：中國

# 焦點

## 2 種模式可供選擇

過濾水流是專為飲用與煮食所打造，未經過濾的淋浴水則適合清洗碗盤與其他清潔用途。

## 輕鬆更換濾網

只需簡單旋轉，即可毫不費力地更換過期的濾網。

## 經濟實惠又環保

享用甘醇好水，僅需瓶裝水的部分費用及廢棄物。

## 濾網更換提醒

計時器提醒您何時需要更換濾網，以獲得最佳效果。

## 一鍵安裝

安裝正確的轉接器後，只要將濾網裝到水龍頭上並鬆開，就大功告成了！

## X-Guard Ultra 濾網

這款 X-Guard Ultra 濾網採用創新的活性碳纖維和中空纖維絲膜，可有效減少氯、鉛、殺蟲劑、塑膠微粒和小至 0.1 微米的粒子，同時可濾除達 99.99% 的細菌。

