

Philips
Filtrácia na kohútik

X-Guard Ultra

AWP3754



Priezračná voda s čistou chuťou

priamo z vodovodného kohútika

Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou vždy, keď otvoríte kohútik, vďaka ultra filtračnému systému Philips X-Guard, ktorý znižuje obsah chlóru, olova, baktérií a ďalších nežiaducich zložiek. Pri jednoduchej inštalácii stačí jediné zacvaknutie, takže ho na kohútik pripevníte za pár sekúnd.

Priezračná voda s čistou chuťou

- Účinne znižuje obsah chlóru, olova, baktérií a ďalších nežiaducich zložiek

Bez námahy

- Jednoducho prepínajte medzi jednotlivými režimami
- Inštalácia jediným zacvaknutím – nepotrebujete inštalátora
- Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter.
- Dizajn Quick twist na jednoduchú výmenu filtra

Dobrá pre vás, dobrá pre životné prostredie

- Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

PHILIPS

Technické údaje

Špecifikácie filtra

- Náhradná náplň filtra: Filter X-Guard AWP305, Filter X-Guard Ultra AWP315

Akosť vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda

- z vodovodu
- Vstupný tlak vody: 0,15 – 0,35 MPa bary(ov)

Všeobecné špecifikácie

- Filtračná kapacita: 1200 l
- Prietok vody: 1,6 l/min

Hlavné prvky

Výber z 3 režimov

Režim filtrovaného prúdu vody je určený na pitie a varenie, zatiaľ čo režim nefiltrovaného prúdu vody a nefiltrovanej spršky sú vhodné na umývanie riadu a iné čistiace účely.

Jednoduchá výmena filtra

Bez námahy vymeňte starý filter za nový jednoduchým otočením.

Pripomenutie výmeny filtra

Časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Inštalácia jediným zacvaknutím

Po nainštalovaní správneho adaptéra jednoducho pripojte filter ku kohútiku, pustite a všetko je hotové!

Šetrný a ekologický

Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.

Filter X-Guard Ultra

Tento filter X-Guard Ultra s inovatívnymi vláknami z aktívneho uhlia a membránou z dutých vlákien účinne znižuje obsah chlóru, olova, pesticídov, mikroplastov a častíc až do 0,1 mikrometra. Takisto odfiltruje až 99,99 % baktérií.



Dátum vydania
2024-04-29

Verzia: 2.2.1

EAN: 48 97099 30280 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com