



Philips
เครื่องกรองน้ำรังสี UV

UV Class A
IntelliFill

WP3892/01

จ่ายน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น

ด้วย Pure Protect Lock

จ่ายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หรือระงับการจ่ายน้ำหากน้ำไม่สะอาด ด้วย Power UV+ ที่ช่วยขจัดแบคทีเรีย, ไวรัส, ปรสิตและปรับปรุงรสชาติของน้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ระบบ Pure Protect Lock ช่วยลดการจ่ายน้ำเมื่อแผ่นกรองหมดอายุการใช้งานหรือเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดในเครื่องกรอง

น้ำบริสุทธิ์

- เทคโนโลยี UV ขั้นสูงและถ่านคาร์บอนกัมมันต์สำหรับกรองน้ำให้บริสุทธิ์

เรียบง่าย

- มีน้ำบริสุทธิ์ตามปริมาณที่กำหนดไว้เสมอ แม้คุณจะไม่อยู่บ้าน
- ระบบ Tilt & Twist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

รับประกัน

- ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ Bureau of Indian Standards
- PureProtect Alert จะเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองอันใหม่
- ผ่านการทดสอบด้านจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน NSF55 Class A
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล Gold Seal และได้รับการรับรองจาก WQA

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ระบบการกรอง

- หลอด PLS UV: 9 W

ข้อมูลด้านการออกแบบ

- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.8 kg
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 287 x 156 x 422 mm

สภาวะน้ำไหลเข้า

- อุณหภูมิน้ำไหลเข้าต่ำสุด: 5 °C

- แรงดันน้ำไหลเข้าต่ำสุด: 0.5 bar
- แรงดันน้ำไหลเข้าสูงสุด: 2.0 bar
- อุณหภูมิน้ำไหลเข้าสูงสุด: 45 °C

ข้อกำหนดทั่วไป

- อัตราการไหลของน้ำ: max 1.2 l/min
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ความถี่: 50 Hz
- ระดับกำลังไฟ: 25 W

WP3892/01

ไฮไลต์

Power UV+

เทคโนโลยี UV (PLS) ที่ยอดเยี่ยมจะทำลายเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต และอมีบาที่ปะปนอยู่ในน้ำ ในขณะที่ถ่านคาร์บอนกัมมันต์และไส้กรอง Sediment จะขจัดความขุ่น, คลอรีน, สารระเหยอินทรีย์ (VOC), ซีสต์, จุลชีพขนาดใหญ่ และยังช่วยปรับปรุงรสชาติของน้ำให้ถูกปากอีกด้วย

IntelliFill

เมื่อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ตรวจพบแรงดันน้ำ IntelliFill จะเริ่มทำงานและจ่ายน้ำจนได้ปริมาณตามที่คุณกำหนดไว้ คุณจึงมีน้ำบริสุทธิ์ดื่มอยู่เสมอ แม้คุณจะไม่กลับบ้านก็ตาม และมั่นใจได้ว่ามีน้ำบริสุทธิ์เพียงพอทุกเมื่อที่ต้องการ

PureProtect Alert

หลังจากใช้น้ำครบ 2700 ลิตรแล้ว PureProtect Alert จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้คุณทราบ โดยคุณยังคงใช้น้ำต่อได้อีก 300 ลิตรหลังจากได้รับการแจ้งเตือน

ระบบ Tilt & Twist

ระบบ Tilt & Twist ช่วยให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่ายด้วยตัวเอง

ได้มาตรฐาน BIS

ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบด้านจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน BIS 14724 และมาตรฐานน้ำดื่ม BIS 10500 จาก Bureau of Indian Standards

ได้รับรางวัล Gold Seal จาก Water Quality Association (WQA), USA



WQA (Water Quality Association, USA)

จะมอบรางวัล Gold Seal แก่เฉพาะระบบ, ส่วนประกอบ หรือสารเติมแต่งที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น ในแง่ของการลดการปนเปื้อน ความเหมาะสมของโครงสร้าง และความปลอดภัยของวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก WQA ว่าได้มาตรฐาน NSF/ANSI 42 ในการขจัดคลอรีนและอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ (สามารถขจัดอนุภาคใน Class I ถึง Class VI ได้ทั้งหมด - ขนาดอนุภาค 0.5µm ถึง 80 µm), มาตรฐาน NSF/ANSI 53 ในการขจัดความขุ่น, สารระเหยอินทรีย์ (VOC) และซีสต์ และมาตรฐาน NSF/ANSI 55 Class A ในการจัดการปนเปื้อนของจุลชีพ

ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน Kiwa Water Research ประเทศเนเธอร์แลนด์
ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน Kiwa Water Research ทดสอบด้านจุลชีววิทยาโดยสถาบัน Kiwa Water Research (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ตามมาตรฐาน NSF 55, Class A protocol (2004)



วันที่ออก 2022-12-15

เวอร์ชัน: 8.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com