

PHILIPS

Sistema di filtrazione
dell'acqua sotto il lavandino

Filtrazione RO a 4 stadi

Flusso rapido di 2,1 L/min

Serbatoio da 10,6 litri con UV-C

AUT3268



Filtrazione RO avanzata e migliore gusto dell'acqua

Grazie all'avanzata tecnologia di filtrazione a osmosi inversa (RO), questo sistema a quattro stadi assicura una filtrazione profonda fino a 0,0001 micron. Il serbatoio da 10,6 litri garantisce una riserva sufficiente. Flusso rapido di 2 L/min che consente di gustare acqua pura in pochi secondi.

Sistema intelligente

- Prestazioni ottimali con il risciacquo automatico della membrana

Acqua più pulita garantita

- Filtrazione avanzata a più stadi per prestazioni superiori
- Filtrazione profonda a osmosi inversa fino a 0,0001 micron
- Il mineralizzatore aggiunge minerali e riequilibra il pH dell'acqua

Creato per essere pratico

- Flusso rapido di 2 L/min
- Installazione e sostituzione del filtro rapide

Economico ed ecologico

- Risparmia migliaia di bottiglie di plastica monouso
- Filtri di lunga durata per risparmiare

In evidenza

Sistema di filtrazione a più stadi



Il sistema di filtrazione a quattro stadi elimina un'ampia gamma di sostanze inquinanti per prestazioni superiori e di lunga durata. Il filtro CP riduce le particelle di grandi dimensioni e assorbe cloro, pesticidi e sostanze chimiche. Quindi, il filtro RO rimuove dall'acqua i solidi disciolti totali. Infine, l'acqua passa attraverso il filtro mineralizzatore che la ottimizza con l'aggiunta di minerali e ne migliora ulteriormente il gusto.

Filtrazione RO profonda



Il sistema di filtrazione profonda a osmosi inversa rimuove efficacemente le sostanze inquinanti fino a 0,0001 micron, per garantirti la sicurezza assoluta dell'acqua che bevi.

Acqua più sana e più buona



Il mineralizzatore ottimizza l'acqua con minerali benefici come calcio e magnesio, ne migliora ulteriormente il gusto e ripristina l'equilibrio del pH per un'acqua più sana e dal gusto migliore.

Flusso d'acqua rapido, meno attese



Flusso rapido di 2 L/min per gustare acqua pura in pochi secondi.

Facile da installare e sostituire



Numero minimo di tubi e collegamenti per l'installazione iniziale del sistema. Sostituzione del filtro facile e igienica grazie al sistema QuickTwist, senza necessità di utensili aggiuntivi e pulizia.

Lunga durata dei filtri



La lunga durata dei filtri consente di risparmiare sull'acqua Filtro RO: capacità di filtrazione fino a 11.000 L e durata di 24-36 mesi Filtro PP/CA: capacità di filtrazione fino a 5.500 L e durata fino a 12 mesi Mineralizzatore: capacità di filtrazione fino a 1.850 L e durata fino a 12 mesi***

Scelta sostenibile



Non è più necessario acquistare acqua in bottiglia per bere o cucinare. Ottieni acqua pura di alta qualità direttamente a casa tua. Spendi meno e risparmi migliaia di bottiglie di plastica monouso ogni anno.

Funzione di risciacquo automatico



La funzione intelligente di risciacquo automatico consente di mantenere senza alcuno sforzo le prestazioni di filtrazione della membrana a osmosi inversa.

Specifiche

Prestazioni di filtrazione

Precisione del filtro: fino a 0,0001 micron

Riduzione del cloro: fino al 99%

Riduzione della torbidità

Riduzione dei pesticidi: fino al 99%

Riduzione dei batteri: fino al 99,99%

Riduzione della durezza dell'acqua: Y

Riduzione dei VOC: fino al 99%

Riduzione dei virus: fino al 99,99%

Riduzione dei metalli pesanti: fino al 99%

Riduzione delle sostanze chimiche: fino al 99%

Riduzione dei sedimenti

Specifiche filtro

Materiale del filtro: Blocco di carbone attivo, Mineralizzatore, Membrana RO da 75 GPD, Polipropilene

Durata del filtro: Filtro RO: 24-36 mesi, PP+CA+mineralizzatore: 6-12 mesi

Specifiche generali

Dimensioni prodotto: 378 x 130 x 425 mm mm

Capacità serbatoio acqua estraibile: 10,6 litri

Temperatura acqua in ingresso: 5-38 °C

Portata (L/min): 2 l/min

Rapporto scarto/acqua: 1:2

Doppia uscita acqua: N

Assorbimento: nd

Dimensioni del serbatoio: Diametro: 237 x 370 mm

Pressione acqua in ingresso: 0,3-0,7 MPa

Configurazioni di sicurezza

Promemoria di sostituzione filtro: N

Rilevatore di perdite: N

Risciacquo automatico: N

