



Philips
多功能手持花洒

2020 IF 设计大奖

拨杆切换技术
三种出水模式
易洁出水嘴

ASH1510CH

花样沐浴，三重护肌

拨杆切换技术，全新沐浴体验

这款多功能手持花洒采用了简洁的线条和迷人的花洒面盖设计，简约而不简单，可提供三种不同的出水模式：增压水花，喷洒水雾和混合水花，通过拨杆切换技术，单手即可轻松切换水花，为您提供舒适的淋浴体验。

精美设计，出色外观

- 3D 背面涂装工艺，魔方盖板设计
- 6层电镀工艺，持久不褪色
- 简约线条，时尚设计

三种喷洒模式，用于清洁身体的不同部位

- 加压喷洒，令疲惫的肌肤清新净爽
- 丝感喷洒，让您享受舒适面部按摩
- 混合喷洒，适于柔和冲洗全身

人性化设计，呵护每个细节

- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 手柄式开关技术，可轻松切换喷洒
- 符合人体工程学的防滑手柄，便于舒适握持

PHILIPS

多功能手持花洒

2020 IF 设计大奖 拨杆切换技术，三种出水模式，易洁出水嘴

规格

普通参数

- 颜色：铬
- 类型：多功能型
- 表面处理：电镀
- 花洒头尺寸：Ø120 毫米
- 进水水压：0.05-0.5MPa
- 出水模式：加压 / 丝感 / 混合
- 出水切换方式：手柄式

- 进水温度：4-70 ° C
- 接口规格：G1/2

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：2 年

ASH1510CH/93

产品亮点

加压喷洒

46 个小喷嘴实现加压喷洒，缓解低水压环境下的烦恼，高密度喷洒可让肌肤完全放松。

丝感喷洒

丝感喷洒可释放放射状高密度喷洒，从多个方向覆盖面部，是面部按摩的理想选择。

混合喷洒

加压喷洒和丝感喷洒相结合，可实现全覆盖喷洒，适于柔和冲洗全身。

简约的设计

以整洁、简约的线条打造简洁的几何外观，彰显强烈的时尚感。

3D 魔方盖板设计

花洒盖板采用 3D 背面涂装工艺，呈现优雅的水晶 3D 魔方形状。

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*，更有光泽，更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

手柄式开关技术

单手推动手柄，轻松切换喷洒。同时，手柄会自动复位，为您带来便利的操作体验。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

符合人体工程学的防滑手柄

圆形手柄的直径为 29 毫米，手感适中，便于握持，手柄背面具有切割面，也可防滑。



发行日期 2023-03-18

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐喷雾测试检验依据为 GB/T 23447-2009 《卫生洁具 淋浴用花洒》标准