



Philips  
RO 飲水機

無需安裝  
5合1 RO 過濾器  
瞬熱

ADD6910

## 不只是煮沸

RO 過濾器可移除最高 99.999% 的污染物 \*

透過立即加熱科技，這款 RO 飲水機可以迅速提供各種溫度的飲水。創新的 AquaShield 多功能 RO 過濾器可移除自來水中可能存在的 110 種有害物質 \*。

### 專為便利生活打造的貼心設計

- 隨插即用，無需安裝
- 長效過濾系統可使用長達 12 個月 \*\*\*
- 安全鎖防止操作不慎或燙傷
- 可拆式水箱，方便注水

### 確保乾淨飲水

- RO 過濾器可去除 110 種有害物質 \*
- 紫外線 LED 去除 99.9% 的細菌 \*\*

### 輕鬆享受熱水

- 3 秒隨需供應現煮熱水
- 4 種預設溫度，滿足不同需求
- 4 種預設水量，滿足不同需求

### 環保考量

- 每年可省下超過 4,000 瓶一次性的塑膠瓶 \*\*\*\*
- 無需重新煮沸更節能

# PHILIPS

# 規格

## 過濾效能

- 除氯：高達 99.9%
- 濾芯型號：ADD550
- 去除殺蟲劑：高達 99.9%
- 降低水質硬度：高達 99%
- 過濾等級：5 層
- 去除細菌：高達 99.999%
- 去除鉛：高達 99.9%
- 精密濾網：RO：0.0001 微米
- 去除病毒：高達 99.999%
- RO 膜產地：韓國
- 去除 PFOA：高達 99.9%
- 濾芯使用壽命建議：12 個月\*\*\*
- 去除 PFOS：高達 99.9%

## 加熱效能

- 加熱方法：瞬熱

## 一般規格

- 適用水源：自來水
- 水溫：常溫、45、85、95 ° C
- 水量：150、210、300、500 毫升
- 產品尺寸：232\*250\*424 公釐
- 生水箱：4 公升
- 紫外線殺菌
- 濾芯使用壽命指示
- 輸入水溫：5-38 ° C

# 焦點

## 頂級 RO 過濾器

創新的 AquaShield 多功能 RO 濾芯可移除自來水中可能存在的 110 種有害物質\*，提供與蒸餾水相近的水質。

## 紫外線 LED 消毒

UV-C 紫外線 LED 能觸發光化學反應破壞細菌 DNA，成為第二道防線，從過濾水箱去除 99.9%\*\* 的細菌，進一步確保乾淨水質。

## 3 秒現煮熱水

配備瞬熱技術，只需要幾秒鐘就能依您想要的溫度提供熱水，再也不必等待。

## 4 種預設溫度

精準控制溫度滿足不同的需求，不再需要等待熱水降溫。無論是咖啡、茶還是蜂蜜水，都只要幾秒鐘就能做好您最愛的飲料。

## 4 種預設水量

150 毫升、210 毫升、300 毫升和 500 毫升，為您愛用的杯子輕鬆選用最佳水量設定。

## 無需安裝

飲水機免安裝。加上精巧設計，可隨處放置於家中。

## 長效過濾系統

整合式全功能 RO 濾芯可持續使用長達 12 個月\*\*\*。每年只需更換一次濾芯，即可享有一整年的乾淨供水。

## 安全鎖

當輸出水溫高於攝氏 45 度時，安全鎖即自動啟動，以避免操作不慎或燙傷。

## 可拆式水箱

可拆式的 4 公升生水水箱，可輕鬆注水及清洗，再也不必扛起笨重水桶。

## 省下塑膠瓶

最好的包裝就是免包裝。您再也不必排隊購買笨重的大桶瓶裝水，讓飲水機直接隨時提供您純淨飲水。

## 節能

喝多少煮多少，不浪費電力保溫或再煮沸。給您純淨飲水，也給地球節能。



發行日期 2023-12-27

版本：2.2.1

EAN: 48 95244 60513 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 由國際認證和測試機構 SGS/BV 於實驗室條件下測試 101 種物質，另外 9 種物質由內部實驗室測試。  
\*\*\* 由國際認證和測試機構 BV 於實驗室條件下測試。  
\*\*\*\* 由內部實驗室測試。假設每日使用 6 公升。  
\*\*\*\*\* 與 500 毫升瓶裝水比較。濾芯容量最高 2,000 公升。