



Philips
水龍頭濾水器

Micro Pure



WP3811

隨時享用清純的飲用水

透過 Micro Pure 濾網

靈活且易於安裝的濾水器可透過 Micro Pure 濾網去除水中的細菌、有害的有機物質和氯氣，並保留有益的礦物質，使水質純淨。

純淨水

- 去除所有細菌、有害的有機物質和氯氣

輕鬆備製

- 高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量
- Pure Protect 提示將提醒您更換濾芯的時間

簡約

- Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上
- 進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

持續性

- 無需電力便可達到最高效能

PHILIPS

規格

淨化系統

- 除菌：99.99 %
- 去除 VOC：是
- 去除淨濁物質：3000 升或大約 1 年
- 氯氣濾除率：>75 %

設計規格

- 材料：塑膠
- 顏色：白色
- 產品重量：230 克
- 產品尺寸 (L x W x H)：60 x 137 x 105 毫米

濾芯規格

- 主要濾材：空心纖維薄膜，粒狀活性炭 GAC
- 濾網使用壽命：2400 公升或約 8 個月

輸入水條件

- 最小入水水壓：0.7 Bar

- 最低入水水溫：50 ° C
- 最大入水水壓：3.5 Bar

一般規格

- 更換濾芯：WP3911
- 配件：8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示
- 用水選擇：經過過濾的水霧，未經過濾的水霧，未經過濾的水流
- 水流量：2 公升 / 分鐘
- 水流量：5 ° C

持續性

- 包裝：> 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

原產地

- 濾水器：日本
- 替換濾網：日本

產品特點

Micro Pure 濾網

Micro Pure 濾網是一套多功能過濾系統，可有效去除所有細菌、雜質和異味，為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。它包括一個高科技設計的超微細聚？中空絲膜，包含超過 5200 億個微孔，有效清除 99.99% 的各類細菌，以及粒狀活性炭去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾網還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

Pure Protect 提示

進階及簡易的 Pure Protect 提示顏色標記以最簡單的方法，提醒使用者更換濾芯：當絲膜變成深灰或銹棕色，應更換濾芯。

高流量

這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動水選擇桿，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

Quick Fit 水龍頭轉接器

這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

QuickTwist 濾芯更換

進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

無能量損耗

專門針對不使用電力操作並提供最高效能而設計，可持續支援發展。

