

Philips  
智能坐便器

即热式  
无线遥控器

AIB6358



## 贴心洗护，净如所愿

### 脚感冲水，释放双手

这款即热式智能坐便器，让您即刻享受温暖清洗体验。无线遥控控制，轻松自由调节；脚感冲水专为男士设计，释放双手。同时，其多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

#### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

#### 多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 可调节座温、水温和压力
- 温度可调的暖风干燥系统

#### 洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 双重虹吸喷嘴冲洗技术，确保桶内清洁
- 足部感应冲洗技术，为男士提供更佳体验

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 起身时自动冲洗
- 通过遥控器设置所有首选项
- 自动除臭，控制异味
- 停电时支持手动冲洗

**PHILIPS**

# 规格

## 普通参数

- 产品尺寸: 690 (长) x 410 (宽) x 483 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 38.5 千克 千克
- 毛重: 42.5 千克 千克
- 包装尺寸: 790 (长) x 495 (宽) x 595 (高) 毫米 毫米

## 主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 1070 瓦 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 3 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

## 原产地

- 智能马桶: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

# 产品亮点

## 即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

## 自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

## 足部感应冲洗技术

足部感应冲洗技术专为男士设计, 卫生且方便。

## 手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。

## 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

## 6 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

## 多档调节

6 档座温设置, 6 档水温和 3 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

## 飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

## 除臭

内置过滤系统对空气进行脱臭处理, 让您畅享洁净空气。

## 双重虹吸喷嘴冲洗技术

虹吸喷嘴冲洗技术可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。

## 遥控器

您可以通过遥控器调整和设置您的所有个人首选项。其采用磁性设计, 可以附着在墙上的支架上, 不易丢失。

