



Philips
水槽下方净水器

双过滤模式

700GPD*, 无水箱
1.84 升 / 分钟
3 年 RO 过滤网使用寿命*

AUT4017

700G 大容量净水器

一机饮用和清洗

700G 大容量，饮用水流速 = 1.84 升 / 分钟，净化速度增加 84%。3 年长期 RO 过滤网，高效深层净化。制水率 = 65%。纯净水和洁净水模式可满足不同需求。

更纯净的水

- 5 秒钟即可接满一杯纯净水 *
- 主水道不含双酚 A
- 双滤芯，四倍过滤模式，纯双

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换
- 通过智能手机监控您的净水器

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水
- 2:1 低废水率和高效过滤
- 反渗透过滤器的使用寿命为 3 年 *

PHILIPS

水槽下方净水器

双过滤模式 700GPD*, 无水箱, 1.84 升 / 分钟, 3 年 RO 过滤网使用寿命*

规格

净化系统

- 余氯去除率
- 抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %
- 重金属去除率: 99 %
- 病毒去除率 (MS2): 99.999 %
- 细菌去除率: 99.999 %
- 去除浊度
- 有机物去除率
- 农药 (灭草松) 去除率: 99 %
- 硬度去除率

滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 700 加仑

进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C

- 进水水质: 市政自来水
- 进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

普通参数

- 额定水流速: 1.84 升 / 分钟
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 412*126*355 毫米
- 更换滤芯: CP, RO
- 储水桶: N
- 额定净水量: 4000 升 / 升
- 产水率 (废水比): 65%

功率

- 主电源: 220V/50Hz

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 水槽下方净水器: 中国

AUT4017/93

产品亮点

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个, 进一步消除了 50% 的漏水风险。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况, 并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

已连接至飞利浦 Water 应用程序

飞利浦 Water 应用程序, 让您随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

即时水流技术

升级后的即时水流技术可在 RO 过滤网的使用寿命期间实现 1.84 升 / 分钟的高流速。无水箱设计使您只需轻轻转动水龙头即可即时过滤每滴水, 减少受到二次污染的风险。

低废水率

纯净水与废水的比例为 2:1, 更环保, 更节省成本, 制水率 = 65% ;

无 BPA

水泵、水道板、过滤瓶、PE 管道等由无双酚 A 材料制成。当水流经时, 不会有其他杂质渗入, 从而确保水的安全性和纯度。

四次过滤: PC3in1+R

复合过滤系统由聚丙烯棉和活性炭组成, 可有效去除大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残留氯, 满足您的日常使用需求, 而不会产生废水。反渗透过滤系统的过滤精度为 0.0001µm, 可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残留氯, 并有效降低水硬度和去除水垢。确保水质干净、新鲜、美味。

ProLifeTime

反渗透过滤器的使用寿命长达 3 年*, 这降低了更换频率和拥有成本。RO 过滤器滤芯的水净化能力为 11000 升;

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。



发行日期 2023-05-21

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。
* XXXGPD: XXX 加仑 / 天, 如果此水槽下方净水器运行 24 小时, 则可以产生 XXX 加仑净水。
* RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升, 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议