



Philips
迷你按摩枪

小巧可爱
强大的按摩功能

PPM3101GPK

随时随地享受全身按摩

强大的系统和专业的配件

专为女性设计，体积小，重量轻，超级便携。精心设计的按摩配件和强大的动力系统，让您随时随地享受真正的放松按摩。

便携可爱的设计

- 占用空间小，无忧携带

10 公斤输出功率，真正放松按摩

- 按摩压力输出高达 10 公斤

专业按摩配件

- 产生穿透组织的射波，避免伤害皮肤
- 舒适有效，适合放松和运动恢复
- 4 个采用不同材料和形状的按摩头

防震便携箱

- 采用硬壳包装，提供全方位保护

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重 : 380 克
- 颜色 : 粉色
- 产品尺寸 : 78*142*48 毫米 毫米
- 总重 : 900 克
- 包装尺寸 : 200*145*75 毫米

主要参数

- 按摩幅度 : 6 毫米
- 电压 : 7.4 伏

- 按摩频率 : 1600Hz-3200Hz
- 电池 : 7.4V 2600mAh × 2
- 最大推力 : 10kg
- 充电端口 : USB TypeC, DC 5V 2A

原产地

- 原产地 : 中国

服务

- 保修期 : 2 年

产品亮点

小巧轻便

28 毫米紧凑型动态臂，可将设备宽度减少为仅 78 毫米，您可以将其放在小手提包中。设备轻便，重量为 380 克，可轻松携带。

强大的动力系统

精心调整的 BLDC 电机与动力系统相结合，可提供 10 公斤的峰值输出，这样可深入放松肌肉组织。

理疗按摩附件套件

4 个采用不同材料和形状的按摩头，设计用于在专业理疗师的指导下使用。它们提供不同的深度和强度，可满足不同身体部位的按摩需求。

理疗钛表面头

钛按摩头可按摩深层肌肉组织，完全放松肌肉群。钛不会对皮肤过敏的人群造成不适。

柔软的橡胶按摩头

采用高弹性橡胶，提高按摩深度和舒适度。它在高频下使用，可对深层组织按摩起到出色效果。橡胶的密封表面易于清洁。它可避免细菌和有害物质渗透，以便在长期使用中保护皮肤。

防震便携箱

高强度塑料硬壳便携箱小巧紧凑，防坠抗压，为设提供全方位保护。



发行日期 2023-05-16

版本 : 3.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com