



Philips  
桌上型淨水器

99.99% 細菌濾除率  
超長效濾芯  
每分鐘 3 公升高效流量

WP3887

## 輕鬆享受純淨好水

使用超長效 Micro X-Clean 濾芯

設計精密的淨水器可濾除水中細菌、水溶鉛、化學物質、雜質及異味，給您更健康、口感更佳的飲用水。

### 純淨好水

- 多重過濾系統提供潔淨、安全且口感一流的飲用水

### 輕鬆享受

- 大型濾芯設計，效果更好
- 高流量每分鐘可過濾高達 3 公升的水量
- 將旋轉式噴嘴設定為淋灑式或直流式
- Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆安裝

**PHILIPS**

## 桌上型淨水器

99.99% 細菌濾除率 超長效濾芯，每分鐘 3 公升高效流量

# 規格

### 濾水系統

- 除氯：是
- 除菌：99.99%
- 水溶性鉛去除：是
- 去除 VOC (揮發性有機化合物)：是
- 懸浮物去除：是
- 殺蟲劑 (CAT) 去除：是

### 濾芯規格

- 主要濾芯組件：粒狀活性炭 (GAC), 中空絲膜
- 濾芯壽命：15,000 公升或約 12 個月

### 輸入水狀態

- 輸入水壓：0.7-3.5 bar

- 輸入水溫：5-35 °C
- 最高輸入水溫：< 50 °C

### 一般規格

- 替換濾芯：WP3983/01
- 配件：QuickFit 水龍頭安裝轉接頭
- 水流量：每分鐘 3 公升
- 出水模式：過濾後的直流水，過濾後的蓮蓬，未經過濾的直流水，未經過濾的蓮蓬

### 原產國

- 淨水器：日本
- 可替換濾芯：日本

WP3887/01

# 焦點

### Micro X-clean 濾芯

多重過濾系統含有一個可有效清除 99.99% 細菌的高科技中空纖維絲膜，以及一個微細粒狀活性炭，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物 (三氯乙烯、四氯乙烯) 和有害工業污染物 (2-MIB)，例如揮發性有機化學物和農業污染物 (CAT 殺蟲劑)。此外還能去除自來水中氯所造成的不好氣味與味道。離子交換過濾層可去除有害的水溶性鉛。

### 超長效濾芯

一般家庭用水量的 1 年\* (15,000 公升) 使用壽命。

### 每分鐘 3 公升高效流量

這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 3 公升的流量\*，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要搖動和轉動旋轉式噴嘴，就能調整水的流出方向，並選擇要以直流或淋灑方式流出高效流量的水。

### 使用簡單

360 度旋轉臂讓您完全掌控流出的過濾水。

### 安裝簡易

本產品附有八個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，確保適用於大部分的廚房水龍頭。使用其中一個轉接頭，就能輕鬆自行安裝本產品。



發行日期 2023-02-27

版本：2.2.1

EAN: 87 10103 77626 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 細菌去除率是根據 JIS S 3201:2010 (家用淨水器的測試方法)  
\* 每日 20 公升，使用壽命約 1 年 (實際壽命依照當地水質與水壓不同)  
\* 每分鐘 3 公升：根據水壓 100kPa，水溫 20°C  
\* 濾芯壽命會因當地水質和家庭用水量而異。建議及時替換濾芯以確保最佳過濾效果。