



Philips
Náhradní filtr

Pro použití s UTS
CB + PP + mineralizér

AUT883

Vychutnejte si zdravou vodu

Odstraňuje škodlivé látky a zlepšuje chuť

Filtr PP snižuje množství velkých částic, Filtr CB dále snižuje množství částic o velikosti do 5 µm a mineralizér vylepšuje chuť vody pomocí prospěšných minerálů.

Chutná voda

- Ekvivalentní výkon 2 filtrů

Bez starostí

- Odstraňuje sekundární znečištění

PHILIPS

Náhradní filtr
Pro použití s UTS CB + PP + mineralizér

Specifikace

Filtrační výkon

- Snížení obsahu chlóru: Ano, až 99 %*
- Snížování rozpustného olova: Ano, až 99 %*
- Redukce množství pesticidů
- Redukce množství těžkých organických látek

Specifikace filtru

- Filtrační kapacita: 4 000 l
- Citlivost filtru: 5 um

Podmínky vstupu vody

- Tlak vody na vstupu: 0,1–0,4 MPa barů

- Teplota vstupní vody: 5-38 °C
- Kvalita vstupní vody: Voda z obecního vodovodu

Obecné specifikace

- Hlavní filtrační média: Filtr PP, filtr CB, mineralizační filtr
- Doporučená životnost filtru: až 12 měsíců

Země původu

- Náhradní filtrační kazeta: Čína

AUT883/10

Přednosti

Filtr sloučenin 2 v 1

Filtr sloučenin 2 v 1 se skládá z bavlny PP a stlačeného aktivního uhlíku. Efektivně absorbuje velké částice, rez, zbytkový chlór, barviva, zápach a mikroorganismy.

Integrovaný, odstranitelný filtr

Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.



Datum vydání 2023-11-01

Verze: 1.1.1

EAN: 48 97099 30939 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury SGS v laboratorních podmínkách.