

Philips
智能马桶盖

智能马桶盖
侧按键

AIB1800



一键加热，无惧寒冷

最贴心的温暖，最简单的呵护

这款即热式智能马桶盖，一键式的功能设计，简单的操作就能让您感受到贴心呵护的温暖。座温 3 档可调，搭载 3 重过温保护，让您使用舒心又安心。简洁时尚的设计，更容易配搭您不同的装修风格。

人性化设计，呵护每个细节

- 易于拆装
- 缓降设计，可延长产品使用寿命

三重过热保护

- 实时监控温度，舒心又安心

带温控的保暖座圈

- 3 档座温调节

PHILIPS

规格

普通参数

- 产品尺寸: 470 毫米 (长) * 373 毫米 (宽) * 58 毫米 (高) 毫米
- 净重: 1.8 千克
- 毛重: 2.3 千克
- 包装尺寸: 415 毫米 (长) * 85 毫米 (宽) * 525 毫米 (高) 毫米

主要参数

- 颜色: 白色

- 铭牌额定压力: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 额定功率: 50 瓦
- 使用环境温度: 3 - 40 °C

原产地

- 智能坐便器: 中国

售后服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

温暖座圈

座圈温度 3 档可调, 满足您不同时期不同的温度需求, 轻松找到适合您臀部的温度, 告别冰冷。

3 重座圈过热保护

采用 NTC 和温控器, 实时监控座圈温度, 动态调节加热效率。加上温度保险丝, 精准控温不过热, 每次落座都有温暖感受。

可拆卸马桶座圈

可拆卸马桶座圈, 便于拆卸, 易于清洁。

缓降座圈和盖板

盖板和座圈可安静降下, 防止盖板受损并延长其使用寿命。

