

Philips AquaShield  
燃气热水器

16L

天然气  
强排式  
室内远程线控

AWH5521



## 藏身室外，安全沐浴

远程操作系统，时刻精准控温

这款燃气热水器可安装到室外，所产生的废气直接排除室外，从源头杜绝安全隐患，打造安全洗浴环境。同时配置温度控制器，可以时刻远程进行温度设定，水温调节简单便捷。

### 智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 水温波动低于摄氏度 0.5  $\mu$  M

### 人性化设计，呵护每个细节

- 有线远程控制

### 多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- IPX5 防水等级

### 无论天气如何，都可舒适沐浴

- 防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

PHILIPS

燃气热水器  
16L 天然气, 强排式, 室内远程线控

# 规格

## 基本参数

- 热水器容量: 16 升 / 分钟
- 总重: 14.1 千克
- 排气方式: 天然气  $\Omega$  (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 567\*362\*152 毫米
- 净重: 12.9 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 687\*415\*217 毫米
- 额定燃气压力: 强排式

## 主要参数

- 控制类型: 有线远程控制
- 额定功率: 40 瓦

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 接头规格: 2000Pa
- 额定热负荷: 千瓦  $\mu$  m
- 适用水压: 0.01-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C

## 原产地

- 燃气热水器: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

AWH5521/93

# 产品亮点

## 分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

## 水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度, 变化范围不超过摄氏度。0.5  $\mu$  M

## Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以便确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧

## 40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

## 防冻保护

电加热装置在温度低于 5 °C 时自动加热, 防止机器冻坏冻裂。

## 有线远程控制

线控远程温控器可安装在室内任意位置, 设置温度简单方便。

## 防水保护

耐水型设计, 防水等级达 IPX5, 可应对任意方向的水飞溅, 无惧暴雨侵袭。

## 台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化, 风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。



发行日期 2023-05-21

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)