

PHILIPS

电热水器

瞬时热水器

7000W

铝制加热器

数字控制

AWH1045



确保零冷水

快速加热，节约能源。

配备 7000W 直管加热元件，不弯曲，不结垢，无功率耗损，加热更快，更加节能。此外，双重防触电保护系统还为您提供全方位防护。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 确保零冷水

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

产品亮点

隔电墙保护

内置双隔电墙，有效阻隔进出水口电流，从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度，实时变频调节输出功率，省电节能。

3重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

双管加热技术

7000W 铝制加热器提供 24 小时热水，客户可以随时获得舒适沐浴体验。

规格

普通参数

总重: 5.6 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 440*230*47 毫米

净重: 4.5 千克

包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 490*380*87 毫米

主要参数

额定功率: 7000 瓦

控制类型: 触摸按键

颜色: 蓝色

安装方式: 墙架

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 铝制加热器

铭牌额定压力: 0.7MPa

功率调节范围: 4500-7000W

原产地

电热水器: 中国

服务

保修期: 2 年

