

PHILIPS

厨下式净水器

双出水技术

600G*无桶设计

$\geq 1.56\text{L}/\text{min}$

3年*RO滤芯寿命

AUT3016



澎湃大流量，双出纯、净水

高效去除99%*重金属

双出水控制技术可以让您自由选择合适的过滤模式，满足您不同用水需求。同时ProLifeTime 长效过滤技术, RO滤芯寿命可持续长达3年*。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 3 年 RO 过滤网使用寿命*
- 即时尽享纯净水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭, 可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯, 可满足您的日常生活需求, 而不会产生废水。

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即时水流技术

即时水流技术可在 RO 滤芯的使用寿命期间实现 1.56 升/分钟的高流速。无水箱设计使您只需轻轻转动水龙头即可即时过滤每滴水, 减少受到二次污染的风险。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*, 降低更换频率和拥有成本。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1, 更环保且节省成本。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况, 并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个, 进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。

规格

净化系统

余氯去除率

抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %

重金属去除率: 99 %

病毒去除率 (MS2): 99.99 %

细菌去除率: 99.99 %

去除浊度

有机物去除率

农药 (灭草松) 去除率: 99.9 %

硬度去除率

滤芯规格

滤网精度: RO: 0.0001 微米

RO 规格: 600G

进水条件

进水温度: 5-38 °C

进水水质: 市政自来水

进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

基本参数

额定净水流速: 1.56 升/分钟

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 393*134*392 毫米

替换滤芯: CP, RO

储水桶: N

额定净水量: 6000 升

产水率(废水比): 60%

功率

额定电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国

厨下式净水器: 中国

