



Philips
Purificatore dell'acqua del
rubinetto

Micro Pure



WP3811

Acqua pura con estrema semplicità

con filtro Micro Pure

Purificatore d'acqua compatto e facile da installare per acqua pura grazie alla rimozione di batteri, composti organici dannosi e cloro, mantenendo inalterati i minerali tramite il filtro Micro Pure.

Acqua pura

- Rimuove tutti i batteri, composti organici dannosi e cloro

Semplicità estrema

- Hi-Flow consente una velocità di flusso massima di 2 litri al minuto
- L'avviso Pure Protect ti informa quando devi sostituire il filtro

Semplicità

- Adattatori per rubinetti Quick Fit facili da installare
- Meccanismo avanzato Quick Twist per una semplice sostituzione del filtro

Sostenibilità

- Prestazioni massime senza elettricità

PHILIPS

Specifiche

Sistema di purificazione

- Rimozione torbidità: 3000 litri o circa 1 anno
- Rimozione dei batteri: 99,99 %
- Rimozione VOC
- Rimozione del cloro: > 75 %

Caratteristiche del design

- Materiali: plastica
- Colori: bianco
- Peso del prodotto: 230 g
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 60 x 137 x 105 mm

Specifiche filtro

- Durata del filtro: 2400 L o circa 8 mesi
- Componenti principali del filtro: Membrana con fibre cave, Carboni attivi granulari (GAC)

Condizioni di ingresso acqua

- Pressione min. di ingresso acqua: 0,7 bar

- Pressione max. di ingresso acqua: 3,5 bar
- Temperatura max. di ingresso acqua: 50 °C

Specifiche generali

- Sostituzione della cartuccia del filtro: WP3911
- Accessori: 8 adattatori per rubinetto QuickFit e avviso PureProtect
- Selezione del getto d'acqua: Getto filtrato, Getto non filtrato, Flusso non filtrato
- Velocità del flusso dell'acqua: 2 l/min
- Velocità del flusso dell'acqua: 5 °C

Sostenibilità

- Manuale utente: Carta riciclata al 100%
- Confezione: > 90% di materiali riciclati

Paese di origine

- Filtro sostitutivo: Giappone
- Purificatore d'acqua: Giappone

In evidenza

Filtro Micro Pure

Il filtro Micro Pure è un sistema di filtraggio multiplo che rimuove tutti i batteri, impurità e cattivi odori e garantisce acqua potabile pulita, sicura e gradevole. È formato da una membrana in fibra vuota all'avanguardia, che contiene oltre 520 miliardi di micro-pori per una rimozione dei batteri efficace al 99,99%, e carbone attivo granulare che elimina il cloro, l'odore e il sapore sgradevoli. Il filtro inoltre conserva tutti i minerali preziosi per la salute contenuti nell'acqua.

Avviso Pure Protect

L'avviso Pure Protect avanzato e con semplice codifica a colori informa con la massima semplicità gli utenti quando è necessario sostituire il filtro: quando la membrana diventa di colore grigio scuro o marrone ruggine è tempo di sostituirlo.

Hi-Flow

Questo depuratore d'acqua compatto supporta una velocità di flusso massima di due litri al minuto, che si discosta di poco dalla normale velocità di flusso dell'acqua non filtrata. Inoltre, semplicemente ruotando la leva per la selezione dell'acqua puoi scegliere la modalità getto o spruzzo per l'acqua non filtrata e solo spruzzo per l'acqua filtrata.

Adattatori per rubinetti Quick Fit

Questo avanzato sistema di purificazione dell'acqua è dotato di una serie di adattatori per rubinetti specifici Quick Fit per installare in maniera semplice il purificatore sul rubinetto. Massima facilità d'uso.

Sostituzione del filtro Quick Twist

Il meccanismo avanzato Quick Twist di sostituzione del filtro rende la sostituzione rapida, semplice e sicura per un utilizzo più comodo del tuo sistema di purificazione dell'acqua.

Nessun consumo di energia

Progettato per funzionare senza elettricità offrendo comunque prestazioni massime per una perfetta sostenibilità.



Data di rilascio
2023-08-01

Versione: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com