



Philips  
前置过滤器

无铅铜材质  
SUS 316L 不锈钢滤网  
2.6T/H 大流量

AWP1700

## 卓越品质 净源无忧

24 小时保护家庭用水设备

这款前置过滤器为整个家庭提供净水的第一道屏障。它能清除城市水中的杂质，如淤泥和铁锈，保护你的家用电器。

### 第一道防线

- 水流量高达 2.6T/H，可供您全家享用
- 精细度高达 40 微米，可移除铁锈、杂质与藻类

### 人性化设计，呵护每个细节

- 透明外壳能够检测内部杂质

### 经久耐用

- 内部压力阻力大于 7MPa
- 与 304 型号相比，316 升不锈钢网的使用寿命延长 4 倍
- Hi-flow 高流量设计冲洗，使用寿命更长

# PHILIPS

## 前置过滤器

无铅铜材质 SUS 316L 不锈钢滤网, 2.6T/H 大流量

# 规格

### 入水条件

- 入水温度: 5-38 °C

### 基本参数

- 进水温度: 5-38 摄氏度
- 产品尺寸: 105\*65\*265 毫米 毫米
- 净重: 1.04 千克 千克
- 铭牌额定压力: 100kPa-400kPa

### 原产地

- 前置过滤器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWP1700/93

# 产品亮点

### 方便的视觉监控

采用特殊的透明外壳, 监测滤网堵塞情况

### Hi-flow 高流量设计

最大水流量可达 2.6T/H, 满足家庭清洗水果与蔬菜、洗澡与洗衣服的用水需求。

### 高强度滤网护罩

高强度护罩结构设计, 最大喷射压力可达 7MPa, 可有效应对水管中发生的压力变化并保护热水器、洗衣机与洗碗机不受损伤。

### 精细滤网

颗粒物净化标准高达 40 微米, 高效实用。去除铁锈、沉淀物、藻类及其他污染物, 保护管道和家庭用水的相关设备。

### 可循环使用且可冲洗

采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

### 不锈钢网

滤网的使用寿命可达 8 年。采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50283 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 根据说明设置定期冲洗周期并根据过滤效果更换滤网配件。