



Philips
燃气热水器

13 升

天然气
强排式
Wi-Fi 智能控制

AWH6100

智能巡航，热水零等待

零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

这款零冷水热水器为您提供温暖舒适的沐浴体验，免去等待冷水的时间和浪费一段冷水。其独特的设计，化繁为简，让您回归简单生活。

确保零冷水

- 一键巡航，24 小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水

智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 停水再开升温低至 3 °C，防止用户烫伤
- 微焰技术，实现精准温度

人性化设计，呵护每个细节

- 使用应用程序随时随地控制热水器

多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统

采用飞利浦水净化技术

- 前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

PHILIPS

规格

基本参数

- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 容量: 13 升 / 分钟
- 净重: 12 千克
- 总重: 15 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 855*540*255 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 608*370*158 毫米

主要参数

- 控制类型: 按键控制
- 颜色: 白色
- 接头规格: 2000Pa

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定热负荷: 25kW
- 额定电功率: 38 瓦
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 接头规格: G1/2

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制, 无需对机器进行重复调整。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时, 实时检测热水器的运行, 发现异常时会发出警报。

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

微焰技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器, 有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质, 为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期, 亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以便确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧

双气体报警

检测一氧化碳和燃气 (甲烷) 浓度超标时发出警报, 保护用户安全。

停水再开温升低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

