

Philips
电热水器

60 升，储热式
2000W/3000W
单胆
Wi-Fi 智能控制

AWH1201



等待不再漫长，沐浴更加安全

3+5 安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

这款电热水器拥有 Heat-Express 热速递技术，可以节省等待的时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5 安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 双管加热技术可缩短您的等待时间

智能维护系统，让您净享沐浴

- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌
- 飞利浦净水抑垢前置滤芯，抑垢率高达 50%*

人性化设计，呵护每个细节

- 使用应用程序随时随地控制热水器
- 双人预约模式，让您回家即可享用热水

高能效和节能

- 中温保温，内胆水温恒定 55 °C
- 动态夜电，谷价时间加热更省钱

3+5 安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 3 重防触电保护系统，保障沐浴安全

PHILIPS

规格

基本参数

- 电热水器容量: 60 升
- 总重: 27.7 千克
- 容量: 60L
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 410*410*903 毫米
- 净重: 24.3 千克
- 净重: 24.3 千克 千克
- 毛重: 27.7 千克 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 570*485*1005 毫米
- 包装尺寸: 570 * 485 * 1005 毫米 毫米

主要参数

- 控制类型: 遥控器和 WIFI, 触摸控制 + 无线遥控
- 额定功率: 3000 瓦

- 颜色: 亚光白, 白色
- 安装方式: 横式挂墙, 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz, 220V/50Hz
- 额定功率: 3000W 瓦
- 加热方式: 双管加热, 双管加热
- 铭牌额定压力: 0.8MPa, 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa, 0.85MPa
- 节能: 一级, 一级

原产地

- 电热水器: 中国, 中国

服务

- 保修: 整机 2 年, 内胆 8 年
- 保修期: 2 年

产品亮点

双管加热技术

与普通的单管加热相比, 双管加热技术可缩短您的等待时间, 并快速提供适量的热水, 从而节省能源。

Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制, 无需反复调整机器。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时, 您可以使用应用程序提前预约洗浴, 一到家便可以享受舒适沐浴体验。

3 重防触电保护系统

出水断电、隔电墙和三极断电三重防触电保护系统, 消除触电隐患, 保障用户的洗浴安全。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

飞利浦抑垢前置过滤器

飞利浦净水抑垢前置滤芯, 抑垢率高达 50%*; 同时智能滤芯更换提醒功能保证消费者及时更换滤芯, 确保长效保护内胆。

内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 80 °C, 可有效杀死水中 99.9% 的微生物细菌。

动态夜电

谷价时间加热, 错开用电高峰, 节能省电。

中温保温

内胆水温恒定 55 °C, 夏季节能省电, 减少等待时间。

预约洗浴

支持双时间段预约, 断电仍可记忆, 无需重复设置。



发行日期 2023-11-01

版本: 2.0.2

EAN: 69 71837 08220 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 50% 抑垢率是根据国标水处理剂阻垢性能的测定 - 碳酸钙沉淀法得出。

* 99.9% 杀菌率是委托中国家用电器检测所测试得出的。