

Philips
电热水器

80 升，储水式
2200w
单管加热
数字控制

AWH1235



大屏轻松看，一键安心洗

多重安全防护，守护全家洗浴安全

这款电热水器拥有 2200W 加热管，快速加热不等待，温水随用随有。同时搭载防电墙保护，消除触电隐患，守护全家人的安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 6 倍增容大水量，持久补充热水
- 快速加热技术，节省等待的时间

采用全方位保护系统

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 隔电墙保护，保障用电安全

智能维护系统，让您净享沐浴

- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌
- 水质显示

人性化设计，呵护每个细节

- 预约时间，提前加热
- 水位指示
- 清晰显示，家中老人也能轻松操作
- 能效达到中国国家 1 级能效标准

PHILIPS

电热水器

80 升, 储水式 2200w, 单管加热, 数字控制

规格

普通参数

- 总重: 28.7 千克
- 容量: 80 升
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 480*480*758 毫米
- 净重: 25.2 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 595*540*853 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸控制 + 无线遥控
- 额定功率: 2200 瓦
- 颜色: 灰蓝色

- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 单加热元件
- 燃气种类: 0.8MPa
- 能效等级: 一级

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1235/93

产品亮点

快速加热技术

搭载 2200W 加热管, 加热用时短, 节省等待的时间, 节省省电。

预约洗浴

预约时间空档, 实现预加热功能, 您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

6 倍扩容

搭载扩容技术, 能使快速恢复热水, 为消费者持久补充热水, 短时间内可以提供 6 倍 * 热水量。

水质提醒

接通电源 (待机或启动状态) 后, 会自动启用水质监测功能并显示水质, 提醒您开启高温杀菌功能, 保护您的家人沐浴健康。

数字显示屏

控制面板的数字显示屏可立即指示剩余的热水水位, 为您提供更多便利。

内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 80 °C, 可有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌。

1 级能效

热水输出率高达 80%, 更加节能, 能耗更低。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

大屏幕显示屏

宽屏, 双八和功能按键大尺寸设计

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。



发行日期 2023-05-21

版本: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 6 倍扩容: 在“一键扩容”模式下, 进水水温 31 °C, 加热至 80 °C, 不断电以 5 ± 0.5L/min 混入冷水, 出水温度为 40 ± 1 °C 记录, 可连续输出 408 升的 40 °C 暖水, 大于内胆容量的 6 倍 (60L 型号)。