



Philips
智能马桶盖

即热式
控制面板

AIB2200

温暖相伴，净享舒适

即热恒温，坐享洁净

这款即热式智能马桶盖，让您即刻享受温暖清洗体验，同时，其多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、童洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 5 档可调节座温和水温 / 压力

洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 便于在黑暗中找到马桶

PHILIPS

规格

滤芯规格

- 主要滤材：PP
- 替换滤芯：AWP9822

普通参数

- 产品尺寸：520（长）× 461（宽）× 138（高）毫米 毫米
- 加热方式：即热式
- 净重：4.6 千克 千克
- 毛重：6.2 千克 千克
- 包装尺寸：590（长）× 500（宽）× 185（高）毫米 毫米

主要参数

- 颜色：白色
- 额定功率：956 瓦 瓦
- 电压及频率：220V/50Hz
- 防水等级：IPX4
- 使用环境温度：0 - 40 °C ° C
- 进水温度：3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压：0.07 - 0.75 兆帕

原产地

- 智能马桶：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术，可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生，确保卫生的清洁效果。

多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中，提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗，而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温，以保护儿童的敏感肌肤，往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。最后但同样重要的一点是，5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度，实现出色的清洗效果。

多档调节

5 档座温设置，5 档水温和 5 档水压设置，让全家每个人都可以定制自己的清洗程序，使用更加舒适。

飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质，如水中的沉淀物和铁锈。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力，还是只想寻找一个简单的清洗程序，自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗和往复程序。

喷嘴自洁

为确保卫生洁净，喷嘴在每次使用清洗功能前后都会自清洁 2 秒。

LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围，可作为夜灯。



发行日期 2023-04-24

版本：6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com