



Philips
水龍頭濾水器替換濾芯

Micro X-Pure

WP3922

隨時享用清純的飲用水

透過 Micro X-Pure 濾網

基於空心纖維薄膜和負離子交換器的進階過濾系統可消除細菌、有害的有機物質、氯氣和鉛。能夠提升水的味道和氣味，並保留有益礦物質。

純淨水

- 去除細菌、可溶解鉛和有害的有機物質

輕鬆備製

- 進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

PHILIPS

規格

淨化系統

- 除菌：99.99 %
- 去除 VOC：是
- 去除濁物質：3000 升或大約 1 年
- 去除殺蟲劑：是
- 氯氣濾除率：>75 %
- 去除荷爾蒙物質：是

設計規格

- 材料：塑膠
- 顏色：白色
- 產品重量：180 g
- 產品尺寸 (L x W x H): 60 x 64 x 105 mm

濾芯規格

- 主要濾材：空心纖維薄膜，粒狀活性炭 GAC，離

- 子交換樹脂，前層濾網過濾沉積物
- 濾網使用壽命：1500 升或約 3 個月

輸入水條件

- 最小入水水壓：0.7 bar
- 最大入水水壓：3.5 bar
- 最低入水水溫：5 ° C

一般規格

- 水流量：1.6 l/min
- 水流量：5 ° C

持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料

原產地

- 替換濾網：日本

產品特點

Micro X-clean 濾芯

Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統，包括一個高科技設計的超微細聚？中空絲膜（擁有超過 3000 億個微孔，有效過濾 99.99% 的各類細菌），另外還有負離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，以及微細粒狀活性炭去除有害氯化物及有害的工業污染物，例如揮發性有機化合物以及殺蟲劑 CAT 等農業污染物。此外，更可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

QuickTwist 濾芯更換

進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

