



Philips
從水龍頭取用純淨好水

Mineral+

HD3802

輕鬆享受純淨好水

含 Mineral+ 濾芯

輕巧好安裝的淨水器，能去除細菌、有害有機化合物與氯氣，同時在水中加入礦物質，給您潔淨好水，確保您飲用的水美味又健康。

純淨好水

- Mineral+ 濾芯可去除細菌與氯氣
- 粒狀活性珊瑚釋放礦物質到水中

輕鬆享受

- Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器
- Hi-Flow 高流量可產生最多每分鐘 4 公升的過濾水量
- 360° 旋轉臂為您提供最大的工作空間

PHILIPS

規格

濾水系統

- 除氯功能：8000 公升
- 減少懸浮物：4000 公升

設計規格

- 產品重量：1.4 kg
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：112 x 140 x 240 mm

濾芯規格

- 主要濾芯組件：粒狀活性炭 - GAC, 粒狀活性珊瑚, 中空絲膜
- 濾芯壽命：3000 公升或大約 1 年

輸入水狀態

- 最高輸入水溫：35 °C
- 輸入水流量：每分鐘 4 公升，水壓 100kPa，水溫 20 °C

一般規格

- 替換濾芯：HD3902
- 配件：8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭，9 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭
- 出水模式：過濾後的蓮蓬，經過濾的水流，未經過濾的蓮蓬，未經過濾的直流水

焦點

Mineral+ 濾芯

Mineral+ 濾芯是一套可去除雜質和異味的多重過濾系統，為您帶來純淨、安全和口感一流的飲用水。它包括高科技中空纖維絲膜 (擁有超過 6000 億個超微細孔，可有效去除 99.99% 的細菌)，以及粒狀活性炭可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯可保留並加入飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

粒狀活性珊瑚

Mineral+ 濾芯中加入粒狀活性珊瑚，將礦物質釋放到水中，讓水的口感更佳，而且有益於健康，帶來更美好的生活。

Quick Fit 水龍頭轉接頭

這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。

Hi-Flow 高流量

這款桌上型濾水器擁有最多每分鐘 4 公升的過濾水量，帶給您比一般未經過濾的水流量更高的效能。只要轉動噴嘴，您便可選擇直流或淋灑式出水。在廚房中您可以轉動用水選擇桿，以選擇直流或淋灑式出水。在廚房輕鬆享受純淨好水。

360° 旋轉臂

桌上的 360° 旋轉臂在不使用時，可便利收藏，為您的廚房提供最大工作空間。旋轉臂完全伸展時，懸空在廚房水槽上方，就像一個獨立的水龍頭。旋轉噴嘴讓您可以隨意控制水流方向。讓全家人都能方便操作。

