



Philips
Náhradný filter na čistenie
vody z vodovodu

Pure Taste



WP3961

Lahodnejšia voda pripravená s ľahkosťou

Filter Pure Taste

Zlepší chuť vašej pitnej vody a vody na varenie – odstráni chlór a iné nečistoty pomocou aktívneho uhlíkového systému so striebornou povrchovou vrstvou.

Voda s lahodnejšou chuťou

- Filter Pure Taste pre čistejšiu a chutnejšiu pitnú vodu

Bez námahy

- Vysoký prietok s maximálnou úrovňou prietoku 2 litre za minútu

Jednoduchosť

- Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

PHILIPS

Technické údaje

Čistiaci systém

- Odstraňovanie zakalenosti: 3000 litrov alebo približne 1 rok
- Odstraňovanie chlóru: >80 %

Špecifikácia dizajnu

- Materiály: plast
- Farba(y): biela
- Hmotnosť výrobku: 50 g
- Rozmery produktu (D x Š x V): 44 x 44 x 90 mm

Špecifikácie filtra

- Hlavné komponenty filtra: GAC so striebornou povrchovou vrstvou
- Životnosť filtra: 2000 l alebo približne 6 mesiacov

Akosť vstupnej vody

- Min. vstupný tlak vody: 0,7 bar
- Max. vstupná teplota vody: 50 °C
- Max. vstupný tlak vody: 3,5 bar

Všeobecné špecifikácie

- Prietok vody: 2 l/min
- Prietok vody: 5 °C

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Krajina pôvodu

- Vymeniteľný filter: Japonsko

Hlavné prvky

Filter Pure Taste

Filter Pure Taste odstraňuje nepríjemný chlór, pachute a zápachy, ako aj veľké usadeniny vo vode z vodovodu, čím poskytuje čistejšiu a chutnejšiu vodu na pitie, varenie aj umývanie ovocia a zeleniny. Aktívny uhlík so striebornou povrchovou vrstvou navyše zabráňuje tvorbe baktérií vo filtri, takže zaručuje vyššiu bezpečnosť vody.

Vysoký prietok

Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefiltrovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefiltrovanej vody alebo rozstrekovanie filtrovanej vody.

Výmena filtra Quick Twist

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

