



Philips
Запасной фильтр для
водоочистителя на кран

Micro Pure

WP3911

Чистота - без усилий

Фильтр Micro Pure

Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы.

Чистая вода

- Очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора

Простота

- Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

PHILIPS

Характеристики

Система очистки

- Уничтожение бактерий: 99,99 %
- Удаление летучих органических соединений
- Удаление взвеси: 3000 литров или прикл. 1 год
- Удаление хлора: > 80 %

Характеристики конструкции

- Цвет: белый
- Материалы: пластиковый
- Масса продукта: 150 g
- Размеры изделия (Д x Ш x В): 60 x 64 x 105 mm

Технические характеристики фильтра

- Срок службы фильтра: 2400 л/приблизительно 8 месяцев
- Основные компоненты фильтра: Мембрана с системой полых волокон, Гранулированный

активированный уголь

Условия подачи воды

- Мин. давление воды на входе: 0,7 bar
- Макс. давление воды на входе: 3,5 bar
- Макс. температура воды на входе: 50 °C

Общие характеристики

- Скорость фильтрации: 2 l/min
- Скорость фильтрации: 5 °C

Социальная ответственность

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Страна происхождения

- Сменный фильтр: Япония

Основные

Фильтр Micro Pure

Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.

Замена фильтра QuickTwist

Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.



Дата выпуска 2023-02-27

Версия: 5.5.1

EAN: 87 10103 37192 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com