

PHILIPS

Ūdens krūze ar filtru

Mikrofiltrācijas

GAO + jonu apmaiņas sveķi

1,5 L tvertne filtrētajam ūdenim

AWP2920



Vienkārša tīra ūdens iegūšana

Mikrofiltrācijas sistēma samazina svina un hlora saturu ūdenī

Pateicoties vairāku pakāpju mikrofiltrācijas sistēmai, šī ūdens krūze ar filtru samazina ūdenī esošos gaistošos organiskos savienojumus un pesticīdus, kā arī līdz pat 99 % hlora un svina, lai sniegtu jums garšīgu dzeramo ūdeni*. Tā arī palīdz samazināt ūdens cietību.

Tīrāks ūdens

- Efektīvi samazina svina, pesticīdu, gaistošo organisko savienojumu un hlora klātbūtni

Vienkārša iegūšana

- Digitālais taimeris atgādina par filtra nomaiņu
- Pret putekļiem izturīgs snīpis palīdz saglabāt ūdeni svaigu un tīru
- Ergonomisks rokturis, ko ērti turēt un nest
- Filtru pēc lietošanas vienkārši izmetiet

Izceltie produkti

Viendaļīgs vienreiz lietojams filtrs

Kad filtrs savu mūžu nokalpojīs, vienkārši to izmetiet. Viendaļīgā konstrukcija nepieļauj sekundāru piesārņojumu.

Pret putekļiem izturīgs snīpis

Novēršot putekļu iekļūšanu pa ūdens liešanas atveri, pret putekļiem izturīgais snīpis palīdz saglabāt ūdeni svaigu un tīru.

Ergonomisks rokturis

Ergonomiski konstruēto rokturi ir ļoti ērti turēt, kas atvieglo krūzes nešanu.

Digitāls taimeris

Lai baudītu labākos rezultātus, digitālais taimeris atgādina par filtra nomaiņu.

4 pakāpju mikrofiltrācija

4 pakāpju filtrācijas sistēma sastāv no neausta auduma, aktīvās ogles granulām, sveķiem un vēl vienas kārtas neausta auduma, kas efektīvi samazina pesticīdus, ķīmikālijas, mikroplastmasu un līdz pat 99 % svina* un hlora, lai sniegtu jums spirdzinošu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tā arī palīdz samazināt ūdens cietību.

Specifikācijas

Filtrēšanas spēja

Hlora samazināšana: Jā, līdz pat 99%*

Šķīstošā svina samazinājums: Jā, līdz pat 99%*

Baktēriju likvidēšana: N.P.

Ūdens cietības samazināšana

Filtra specifikācijas

Filtrēšanas kapacitāte: 200L

Galvenais filtra veids: Granulēta aktīvā ogle / GAO, Jonu apmaiņas sveķi

Ieplūdes ūdens noteikumi

Ienākošā ūdens kvalitāte: Pilsētas krāna ūdens

Ienākošā ūdens temperatūra: 5-38 °C

Ienākošais ūdens spiediens: (atmosfēras) 0-1 bar

Vispārējās specifikācijas

Rezerves filtra kasetne: AWP200/AWP201

Ūdens plūsmas ātrums: 0,25 L/min

Izcelsmes valsts

Filtrs: Ķīna

Krūze: Ķīna

