

Philips
Фильтр для крана

X-Guard Ultra

AWP3754



Чистая и вкусная вода

прямо из крана

Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой ультрафильтрации Philips X-Guard, которая задерживает хлор, бактерии, свинец и многое другое. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд.

Чистая и вкусная вода

- Эффективно задерживает хлор, свинец, бактерии и многое другое

Без усилий

- Легко переключайтесь между режимами
- Установка одним щелчком без вызова сантехника
- Таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
- Механизм QuickTwist служит для простой замены фильтра

Полезно для здоровья и окружающей среды

- Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

PHILIPS

Характеристики

Технические характеристики фильтра

- Сменный фильтр-картридж: Фильтр X-Guard AWP305, Фильтр X-Guard Ultra AWP315

Условия подачи воды

- Давление воды на входе: 0,15–0,35 мПа бар

- Температура воды на входе: 5–38 °С
- Качество воды на входе: Водопроводная вода

Общие характеристики

- Скорость фильтрации: 1,6 л/мин
- Ресурс фильтра: 1200 л

Особенности

3 доступных режима

Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режимах "Поток без фильтра" и "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.

Простая замена фильтра

Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.

Оповещение о замене фильтра

Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

Установка одним щелчком

После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!

Экономичный и экологичный

Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

Фильтр X-Guard Ultra

Благодаря инновационному материалу с активированным углем и половолоконной мембране этот фильтр X-Guard Ultra эффективно задерживает хлор, свинец, пестициды, микропластики и частицы размером до 0,1 мкм. Он также устраняет до 99,9 % бактерий.

