



Philips
Purificator de apă de la
robinet

Micro Pure



WP3811

Apă pură, obținută cu ușurință

cu filtru Micro Pure

Purificator de apă compact și ușor de instalat, care vă oferă apă pură, eliminând bacteriile, compușii organici dăunători și clorul în timp ce menține toate mineralele benefice din apă cu un filtru Micro Pure.

Apă pură

- Elimină bacteriile, compușii organici dăunători și clorul

Cu ușurință

- Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut
- Alerta Pure Protect vă amintește când trebuie să înlocuiți filtrul

Simplitate

- Adaptoare Quick Fit pentru robinete pentru instalarea facilă la robinetul dvs.
- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

Sustenabilitate

- Performanță maximă fără consum de electricitate

PHILIPS

Specificații

Sistem de purificare

- Eliminare compuși organici volatili
- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Îndepărtarea bacteriilor: 99,99 %
- Îndepărtarea clorului: >75 %

Specificații de proiectare

- Culori: alb
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 230 g
- Dimensiuni produs (L x l x Î): 60 x 137 x 105 mm

Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: membrană cu fibră cavă, GAC: carbon activ granulat
- Durata de viață a filtrului: 2400 l sau aprox. 8 luni

Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar

- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Specificații generale

- Accesorii: 8 adaptoare QuickFit pentru robinete, alertă PureProtect
- Cartuș de filtrare de schimb: WP3911
- Selectare a apei: pulverizare filtrată, pulverizare nefiltrată, jet nefiltrat
- Debit de apă: 2 l/min
- Debit de apă: 5 °C

Durabilitate

- Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%
- Ambalare: > 90% materiale reciclate

Țara de origine

- Purificator de apă: Japonia
- Filtru de schimb: Japonia

Repere

Filtru Micro Pure

Filtrul Micro Pure este un sistem de filtrare multiplă care îndepărtează bacteriile, impuritățile și mirosurile pentru a obține o apă potabilă gustoasă, sigură și curată. Acesta este format dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conține peste 520 de milioane de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor și carbon activ granulat, care îndepărtează clorul, gustul și mirosurile neplăcute. De asemenea, filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, atât de vitale sănătății noastre.

Alertă Pure Protect

Alerta Pure Protect cu coduri de culoare avansată și simplă ghidează utilizatorii să schimbe filtrul la timp cu simplitate maximă: când membrana devine gri închis sau maro ruginiu, este momentul să schimbați filtrul.

Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveți posibilitatea să alegeți între jet sau pulverizare de apă nefiltrată și pulverizare de apă filtrată.

Adaptoare Quick Fit pentru robinete

Acest purificator de apă avansat este dotat cu un număr de adaptoare Quick Fit pentru robinete, pentru a vă ajuta să instalați ușor și simplu purificatorul la robinet. Cu adevărat sens și simplitate.

Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

Fără consum de energie

Proiectat să funcționeze fără electricitate în timp ce oferă performanță maximă. Sprijină sustenabilitatea.

