



Philips  
濾水壺

### 微過濾

粒狀活性碳 (GAC) + 離子交換  
樹脂  
可裝 1.5 公升過濾水的水箱

AWP2920

## 輕鬆享受乾淨好水

### 微過濾系統可去除鉛和氯

這款濾水壺搭配多段式過濾系統，可降低 VOC、除草劑和高達 99% 的氯和鉛，帶來健康美味的飲用水。也能減少水質硬度。

#### 更乾淨的水

- 有效減少鉛、殺蟲劑、VOC 及氯

#### 輕鬆享受

- 數位計時器提醒您何時需要更換濾芯
- 防塵鴨嘴可維持飲水清新乾淨
- 人體工學設計握把，舒適握提不費力
- 用畢即可輕鬆丟棄的一體式濾芯

# PHILIPS

## 濾水壺

微過濾 粒狀活性炭 (GAC) + 離子交換樹脂, 可裝 1.5 公升過濾水的水箱

# 規格

### 過濾效能

- 除菌: N/A
- 去除可溶性鉛: 是, 高達 99%\*
- 除氯: 是, 高達 99%\*
- 降低水質硬度: 是

### 濾芯規格

- 過濾容量: 200 公升
- 主要過濾材料: 粒狀活性炭 /GAC, 離子交換樹脂

### 輸入水狀態

- 輸入水壓: (大氣) 0-1 Bar
- 輸入水質: 自來水
- 輸入水溫: 5-38 ° C

### 一般規格

- 替換濾芯: AWP200/AWP201
- 水流量: 每分鐘 0.25 公升

### 原產國

- 濾水壺: 中國
- 濾芯: 中國

AWP2920/12

# 焦點

### 一體拋棄式濾芯

一體式濾芯達到使用壽命期限時, 即可輕鬆丟棄。一體式設計可防止二次污染。

### 防塵鴨嘴

防塵鴨嘴可防止灰塵經由出水口進入, 維持飲水清新乾淨。

### 人體工學握把

符合人體工學設計, 手柄握持非常舒適, 方便攜帶濾水壺。

### 數位計時器

數位計時器提醒您何時應更換濾芯, 以獲得最佳效果。

### 4 段式微過濾

4 段式過濾系統採用不織布材質、粒狀活性炭、樹脂與另一層不織布料, 有效減少殺蟲劑、化學物質、塑膠微粒及高達 99% 的鉛\* 與氯, 帶來清澈純淨的水質。它還能降低水質硬度。



發行日期 2023-11-01

版本: 4.4.1

EAN: 48 97099 30007 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 根據國際認證測試機構 BV 在實驗室條件下的測試結果。在濾芯壽命結束時, 水溶鉛去除率仍為 88%。