

Philips
Préfiltre

Rinçage automatique

Tamis en acier inoxydable SUS
316L
Débit élevé de 4 t/h

AWP1835



Débit élevé et rinçage intelligent

Avec technologie Auto-flush de nettoyage automatique, débit jusqu'à 4 t/h

Ce préfiltre élimine les impuretés afin de protéger vos appareils électroménagers. Sa technologie Auto-flush de nettoyage automatique procède régulièrement à un rinçage automatique pour vous éviter de le faire manuellement. Profitez d'une eau pure à un débit de 4 t/h maximum.

Une défense de première ligne

- Élimine efficacement la rouille, les sédiments et les algues
- Débit d'eau jusqu'à 4 t/h pour répondre aux besoins de toute la famille

Design pratique

- Détection des impuretés internes grâce au boîtier transparent
- Affichage en temps réel de la pression de l'eau
- Rinçage automatique régulier, aucun rinçage manuel requis

Durable

- La résistance à la pression interne est supérieure à 7 MPa
- La maille d'acier inoxydable 316L dure 4 fois plus longtemps que le modèle 304

PHILIPS

Préfiltre

Rinçage automatique Tamis en acier inoxydable SUS 316L, Débit élevé de 4 t/h

Caractéristiques

Conditions d'arrivée de l'eau

- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

Caractéristiques générales

- Température de l'eau à son arrivée: 5-38 degrés Celsius
- Poids net: 1,6 kg

- Dimensions du produit: 141 x 103 x 277 mm mm
- Couleur du produit: Gris clair

Pays d'origine

- Préfiltre: Chine

Recommandation

- Période de garantie: 2 ans

AWP1835/93

Points forts

Contrôle visuel facile

Surveillance du degré de colmatage du tamis grâce au boîtier transparent spécial

Boîtier de filtre haute résistance

La structure du boîtier ultra-résistant (pression de sablage maximale jusqu'à 7 MPa) est conçue pour résister efficacement aux variations de pression dans les conduites d'eau et protéger les chauffe-eau, lave-linge et lave-vaisselle pour éviter qu'ils ne s'endommagent.

Filtre de précision

Purification préliminaire efficace de l'eau avec un filtre d'une précision de 40 µm. Élimine la rouille, les sédiments, les algues et autres polluants, afin de protéger votre plomberie et vos appareils électroménagers utilisant de l'eau.

Tamis en acier inoxydable

La durée de vie du filtre est de 8 ans. Sa structure de rinçage améliorée rend le rinçage et l'entretien plus faciles et efficaces.

Débit élevé

Le débit d'eau maximal est de 4 t/h, ce qui répond aux besoins domestiques en eau : lavage des fruits et légumes, douche et lessive.

Avec surveillance de la pression de l'eau

Affichage en temps réel de la pression de l'eau, permettant aux utilisateurs de s'adapter à leurs besoins

Rinçage automatique

Possibilité de programmer les rinçages tous les 7/15/30 jours ou de lancer un rinçage immédiat, ce qui vous libère de la contrainte de procéder à des rinçages manuels réguliers.



Date de publication
2023-02-27

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com