



Philips
智能马桶

即热式
遥控器和侧按钮
冲洗遥控器
IonShield 技术

AIB6305

全方位消毒处理保障安全

采用 IonShield 技术

这款即热式智能马桶采用 IonShield 技术，可以减少高达 99.99%* 的细菌，每时每刻保障您在浴室中的卫生和安全。独立的冲水遥控器为您提供轻松体验，不再需要俯身操作。

多种清洗模式随心选择

- 臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗

洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%* 的细菌
- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- PreMist 功能可在每次使用前对马桶进行喷淋
- 对座椅和喷嘴提供抗菌保护

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 便于在黑暗中找到马桶
- 遥控器提供更便利的冲洗方式
- 停电时支持手动冲洗
- 如果您坐立时间过久，洁身器将提醒您

PHILIPS

规格

普通参数

- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 35.7 千克
- 洁身器总重: 41.2 千克
- 洁身器产品尺寸: 687(l)*406(W)*448(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸: 765(l)*480(W)*565(H) 毫米

主要参数

- 额定功率: 1150 瓦
- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕
- 进水水压: 5 - 35 摄氏度

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

IonShield 技术

Ionshield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99% 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

冲洗遥控器

独立的冲洗遥控器专为男士而设计, 使用便捷, 不再需要俯身操作, 提供简单的体验。

抗菌座椅和喷嘴

对座椅、盖和喷嘴采用抗菌材料, 可抑制细菌的生长。

久坐提醒

养成好习惯, 避免在洁身器上久坐。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可, 提供 Type-C USB 电缆充电。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

多种清洗模式

采用混合空气清洗方式, 臀部清洗面积更大, 效率更高, 清洗更柔和; 妇洗程序专为女性设计, 悉心呵护女性健康; 移动清洗可通过喷管往复移动, 扩大清洗范围, 提升洗净效果; 强力洗润滑肠道, 让排便更顺畅。

LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围, 可作为夜灯。

PreMist 功能

釉面陶瓷结合 PreMist 功能 (每次使用前对马桶进行喷淋, 每次冲洗后保持清洁)。

喷嘴自洁

为确保卫生洁净, 喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。



发行日期 2023-04-24

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com