



Philips
Csereszűrő csapra
szerelhető tisztítóhoz

Micro X-Pure

WP3922

Egyszerűen előállítható tiszta víz

Micro X-Pure szűrő

A speciális szűrőrendszer alapja a kapilláris membrán és az ioncserélő, melyek feladata a baktériumok, a káros szerves vegyületek, a klór és az ólom kiszűrése. Kellemesebbé teszi a víz ízét és illatát, és megőrzi a vízben található hasznos ásványi anyagokat.

Tiszta víz

- Eltávolítja a baktériumokat, az oldódó ólmot és a káros szerves vegyületeket

Egyszerűen használható

- Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

PHILIPS

Műszaki adatok

Tisztítórendszer

- Párolgó szerves vegyületek kiszűrése
- Zavarosság megszüntetése: 3000 liter vagy kb. 1 év
- Baktériumszűrés: 99,99 %
- Klórszűrés: > 75 %
- Rovarirtó szerek kiszűrése
- Hormonok kiszűrése

Kivitelezési jellemzők

- Anyagok: műanyag
- Szín(ek): fehér
- Termék tömege: 180 g
- Termék méretei (ho x szé x ma): 60 x 64 x 105 mm

A szűrő műszaki adatai

- A szűrő fő alkotórészei: kapilláris membrán, szemcsés aktív szén (GAC), ioncserélő gyanta,

üledék-előszűrő

- Szűrő élettartama: 1500 l vagy kb. 3 hónap

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar
- Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C
- Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

Általános műszaki adatok

- Vízáramlási sebesség: 1.6 l/min
- Vízáramlási sebesség: 5 °C

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Származási hely

- Csereszűrő: Japán

Fénypontok

A Micro X-Clean szűrő

A Micro X-Clean több szűrőből álló rendszer. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 300 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; a káros, oldódó ólmot eltávolító ioncserélő; finomszemcsés aktív szén, amely a klórozás káros melléktermékeit, az ipari szennyezőanyagokat (pl. a párolgó szerves vegyületeket) és a mezőgazdasági szennyezőanyagokat (pl. a rovarirtó szereket) szűri ki. Eltávolítja a kellemetlen klórt, és megszünteti a rossz ízt és szagot. A szűrő ugyanakkor átengedi a hasznos ásványi anyagokat, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.

Quick Twist gyors szűrőcsere

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcsere mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.



Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 3.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com