



Philips
Náhradný filter

Na použitie s filtrom UTS
CB + PP + mineralizátor

AUT883

Vychutnávajújte si zdravú vodu

Odstráňte škodlivé látky a zvýraznite chuť

Filter PP redukuje veľké častice, filter CB ďalej redukuje jemné častice až na 5 µm a mineralizátor zvýrazňuje chuť prospešnými minerálmi.

Voda so skvelou chuťou

- Rovná sa výkonu 2 filtrov

Bez obáv

- Držte sa ďalej od sekundárneho znečistenia

PHILIPS

Náhradný filter

Na použitie s filtrom UTS CB + PP + mineralizátor

Technické údaje

Filtrovací výkon

- Zníženie obsahu rozpustného olova: Áno, až 99 %*
- Zníženie obsahu chlóru: Áno, až 99 %*
- Redukcia pesticídov
- Redukcia VOC

Špecifikácie filtra

- Filtračná kapacita: 4000L
- Presnosť filtra: 5 µm

Akosť vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C

- Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Vstupný tlak vody: 0,1 – 0,4 MPa bary(ov)

Všeobecné technické údaje

- Hlavné filtračné médiá: Filter PP, filter CB, filter mineralizátora
- Odporúčaná životnosť filtra: až 12 mesiacov

Krajina pôvodu

- Náhradná náplň filtra: Čína

AUT883/10

Hlavné prvky

Zložený filter 2-v-1

Kombinovaný filter 2-v-1 sa skladá z PP (polypropylénovej) bavlny a stlačiteľného aktívneho uhlíka, účinne absorbujú veľké častice, hrdzu, zvyšky chlóru, farbu, zápach a mikroorganizmy.

Integrovaný jednorazový filter

Integrovaný jednorazový filter eliminuje kontamináciu vnútorného systému.



Dátum vydania
2023-11-01

Verzia: 1.1.1

EAN: 48 97099 30939 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe výsledkov testov medzinárodnej testovacej a certifikačnej agentúry SGS, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach.