

Philips
Filtragem na torneira

X-Guard Ultra

AWP3754



Água pura e cristalina

diretamente da torneira

Desfrute de água pura e cristalina sempre que abrir a torneira com o sistema de ultrafiltração Philips X-Guard que reduz o cloro, o chumbo, as bactérias e muito mais. A fácil instalação de um só clique permite-lhe encaixar na torneira em segundos.

Água pura e cristalina

- Reduz eficazmente o cloro, o chumbo, as bactérias e muito mais

Fácil de usar

- Alterne facilmente entre os diferentes modos
- Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador
- O temporizador avisa quando deve substituir o filtro
- Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro

Saudável e boa para o ambiente

- Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

PHILIPS

Especificações

Especificações do filtro

- Cartucho de filtro para substituição: Filtro X-Guard AWP305, Filtro X-Guard Ultra AWP315

Condições da água introduzida

- Temperatura da água introduzida: 5-38 °C

- Pressão da água introduzida: 0,15 - 0,35 Mpa bares
- Qualidade da água introduzida: Água canalizada municipal

Especificações gerais

- Capacidade de filtragem: 1200 L.
- Caudal de água: 1,6 L/min

Destaques

3 modos de seleção

O fluxo de água filtrada é adaptado para beber e cozinhar, enquanto os modos de fluxo de água não filtrada e de chuveiro não filtrado são adequados para lavar pratos e outros fins de limpeza.

Substituição fácil do filtro

Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com uma simples rotação.

Lembrete de substituição do filtro

O temporizador avisa quando deve substituir o filtro para obter os melhores resultados.

Instalação de um só clique

Após a correta instalação do adaptador, basta fixar o filtro na torneira e solte, e está pronto a funcionar!

Económica e ecológica

Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

Filtro X-Guard Ultra

Ao adotar a inovadora fibra de carbono ativado e a membrana de fibra oca, este filtro X-Guard Ultra reduz eficazmente o cloro, o chumbo, as pesticidas, os microplásticos e partículas até 0,1 micrones. Também filtra até 99,99% das bactérias.



Data de publicação
2023-11-01

Versão: 2.2.1

EAN: 48 97099 30280 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com