



Philips
Filtru de schimb pentru
purificator la robinet

Pure Taste



WP3961

Apă cu gust mai bun, obținută cu ușurință

Filtru Pure Taste

Îmbunătățește gustul apei potabile și apei pentru gătit, eliminând clorul și alte impurități cu un sistem de carbon activ cu strat de argint.

Apă cu gust mai bun

- Filtru Pure Taste pentru apă mai curată și mai gustoasă

Cu ușurință

- Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut

Simplitate

- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

PHILIPS

Specificații

Sistem de purificare

- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Îndepărtarea clorului: >80 %

Specificații de design

- Culori: alb
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 50 g
- Dimensiuni produs (L x l x H): 44 x 44 x 90 mm

Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: Carbon activ granulat cu strat de argint
- Durata de viață a filtrului: 2000 l sau aprox. 6 luni

Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar
- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Specificații generale

- Debit de apă: 2 l/min
- Debit de apă: 5 °C

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Țara de origine

- Filtru înlocuitor: Japonia

Repere

Filtru Pure Taste

Filtrul Pure Taste îndepărtează clorul, mirosurile și gusturile neplăcute și o mare parte din depunerile din apa de la robinet, asigurând o apă mai curată și mai gustoasă pentru băut, gătit și spălatul fructelor și a legumelor. În plus, carbonul activ cu strat de argint previne dezvoltarea bacteriilor în filtru, care vă oferă siguranță suplimentară pentru apa dvs.

Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveți posibilitatea să alegeți între jet sau pulverizare de apă nefiltrată și pulverizare de apă filtrată.

Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

