



Philips  
Filtro de repuesto para  
purificadores de grifo

Pure Taste

WP3961

## Agua con mejor sabor, rápido y fácil

### Filtro Pure Taste

El sistema de carbón activo con revestimiento en plata mejora el sabor del agua porque elimina el color y otras impurezas.

#### **Agua con mejor sabor**

- Filtro PureTaste para agua más limpia y con mejor sabor

#### **Muy fácil**

- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

#### **Simplicidad**

- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sistema purificador

- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de cloro: >80 %

## Especificaciones de diseño

- Materiales: plástico
- Colores: blanco
- Peso del producto: 50 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 44 x 44 x 90 mm

## Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 6 meses o 2000 l aproximadamente
- Principales componentes del filtro: revestimiento en plata GAC

## Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

## Especificaciones generales

- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

## Sustentabilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados

## País de origen

- Filtro de repuesto: Japón

# Destacados

## Filtro Pure Taste

El filtro PureTaste elimina el cloro, el mal sabor, los olores desagradables y los sedimentos del agua corriente y garantiza un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y vegetales. Además, el carbón activado revestido en plata evita el desarrollo de bacterias en el interior del filtro para que disfrutes del agua con más seguridad.

## Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

## Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.



Fecha de publicación  
2023-03-16

Versión: 4.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)