



Philips
厨房龙头

单柄双控
抽拉式
空气注入
双出水

ASH3521CH

双档出水，抽拉无拘

花洒头可抽拉至 45cm，有效提高操作范围

这款厨房龙头结合了优雅设计，卓越的人体工程学和功能，高挑出水弯管结合抽拉喷嘴，不局限于单一水流方向，有效加大出水范围，冲洗水槽或为炊具盛水更便捷，同时两种出水模式可满足不同使用需求。

精美设计，出色外观

- 高弧形设计，式样美观
- 多层电镀，色泽持久

严选材料确保用水舒适

- 双重过滤，拦截大颗粒杂质
- 双重出水模式，轻松切换
- 顺滑抽拉，随意清洁
- 严选阀芯，耐磨防滴漏

人性化设计，呵护每个细节

- 360 度旋转范围，随意操作
- 锁定装置，用于快速、稳定地安装
- 加强底座，可固定水龙头，使其更稳定
- 人体工程学手柄，操作更出色

PHILIPS

厨房龙头
单柄双控 抽拉式, 空气注入, 双出水

规格

普通参数

- 类型: 抽拉式
- 把手: 单杆
- 整体高度: 466 毫米
- 出水口高度: 257 毫米
- 出水中心距: 229 毫米

主要参数

- 表面处理: 电镀
- 颜色: 铬
- 冷热软管长度: 600 毫米
- 接口规格: G1/2

- 底座直径: 54 毫米
- 出水孔径: 35 毫米
- 进水水压: 0.05 - 1 MPa
- 出水方式: 正常 / 喷雾
- 进水温度: 4-90 ° C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 3 years (5 years for Cartridge) 年

ASH3521CH/93

产品亮点

双重出水模式

通过喷嘴按钮可以轻松切换普通水和喷淋水。普通水柔软舒适, 喷淋水冲洗力强, 可以满足不同清洗需求。

顺滑抽拉

喷嘴抽拉长度最大为 45 厘米, 可以自动复位, 这可以有效增加清洗范围, 并且清洗水槽或储水更为方便。

双重过滤

进水软管接口的密封圈与不锈钢滤网集成在一起, 可以拦截大颗粒杂质。

严选阀芯

陶瓷阀芯经过严格测试, 可确保耐磨、防滴漏、平稳运行的性能。

高弧形设计

水龙头采用高弧形摆动式出水口设计, 式样美观, 留有足够的清洗和储水空间。

多层电镀

电镀涂层可通过 24 小时酸性盐雾测试, 达到 10 级标准*, 更加光滑, 更耐腐蚀, 更耐高温。

360 度旋转范围

出水口可顺畅旋转 360 度, 清洗和蓄水更便利。

快速安装

采用特殊形状的螺母和锁紧螺钉, 即使在狭窄空间内, 也可以轻松牢固地安装水龙头。

加固底座

加固底座可增加水槽和水龙头之间的接触面积, 以牢固固定水龙头。

人体工程学手柄

扁平长手柄, 外形精致, 采用人体工程学设计, 操作更加舒适。



发行日期 2023-03-18

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准