



Philips AquaShield
前置过滤器

不锈钢预过滤网

SUS 316 升不锈钢网
2.6T/H 功率 high-flow 高流量设计
炫灰

AWP9812

确保从家中获得纯净用水

24 小时保护家庭用水设备

这款预过滤净水器是防止家庭用水受到污染的第一道防线。它可以清除市政用水中的泥沙和铁锈等杂质，保护家庭用水的相关设备。

第一道防线

- 精细度高达 40 微米，可移除铁锈、杂质与藻类
- 水流量高达 2.6T/H，可供您全家享用

人性化设计，呵护每个细节

- 每月调整旋钮可提醒您清洗滤网
- 透明外壳能够检测内部杂质
- 抗腐蚀且耐用的 304 食品级阀门

经久耐用

- 内部压力阻力大于 7MPa
- 与 304 型号相比，316 升不锈钢网的使用寿命延长 4 倍
- Hi-flow 高流量设计冲洗，使用寿命更长

PHILIPS

前置过滤器

不锈钢预过滤网 SUS 316 升不锈钢网, 2.6T/H 功率 high-flow 高流量设计, 炫灰

规格

入水条件

- 入水温度: 5-38 ° C
- 最大入水温度: < 50 ° C

普通参数

- 产品尺寸: 163*63*298 毫米 毫米
- 产品颜色: 炫灰

- 净重: 1.2 千克 千克
- 铭牌额定压力: 100kPa-400kPa

原产地

- 前置过滤器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWP9812/93

产品亮点

不锈钢网

滤网的使用寿命可达 8 年。采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

Hi-flow 高流量设计

最大水流量可达 2.6T/H, 满足家庭清洗水果与蔬菜、洗澡与洗衣服的用水需求。

高强度滤网护罩

高强度护罩结构设计, 最大喷射压力可达 7MPa, 可有效应对水管中发生的压力变化并保护热水器、洗衣机与洗碗机不受损伤。

可循环使用且可冲洗

采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

精细滤网

颗粒物净化标准高达 40 微米, 高效实用。去除铁锈、沉淀物、藻类及其他污染物, 保护管道和家庭用水的相关设备。

滤网清洗提示

调整旋钮可记忆您上次清洗的时间, 方便您确定下个清洗周期

无铅阀门

不锈钢结构具有出众的防腐性能, 且不会产生铅污染

方便的视觉监控

采用特殊的透明外壳, 监测滤网堵塞情况



发行日期 2023-11-01

版本: 2.1.2

EAN: 69 71837 08172 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 耐腐蚀度是 304 不锈钢网的 4 倍; 由 SGS 在实验室条件下测试得出 (报告编号: SZIN1903003863PS)

** 内部压力阻力大于 7MPa; 由 SGS 在实验室条件下测试得出 (报告编号: SZIN1903002404PS-01)

** 在首次使用或长期不使用后重新使用时, 请按照说明进行冲洗;

** 根据说明设置定期冲洗周期并根据过滤效果更换滤网配件。