



Philips
Vrč s filterom za vodu

Mikrofiltracija

GAC + smola za izmjenu iona
Spremnik od 1,5 l za filtriranu vodu

AWP2920

Na lak način do čiste vode

Sustav mikrofiltracije smanjuje prisutnost olova i klora

Uz sustav za mikrofiltraciju u više faza ovaj vrč s filterom za vodu smanjuje hlapljive organske spojeve (VOC), pesticide i smanjuje prisutnost klora i olova za do 99 % za zdravu i ukusnu vodu*. Također smanjuje tvrdoću vode.

Čišća voda

- Učinkovito smanjuje količinu olova, pesticida, hlapljivih organskih spojeva i klora

Na lak način

- Digitalni mjerač vremena podsjetit će vas kad dođe vrijeme za zamjenu filtra
- Usnik otporan na prašinu osigurava svježiu i čistu vodu
- Ergonomska drška koja je udobna za držanje i nošenje
- Jednodijelni filter nakon upotrebe jednostavno bacite

PHILIPS

Specifikacije

Snaga filtriranja

- Uklanjanje bakterija: N/A
- Smanjivanje količine klor: Da, do 99 %*
- Smanjenje topivog olova: Da, do 99 %*
- Smanjivanje tvrdoće vode

Specifikacije filtera

- Glavne komponente filtera: Granulirani aktivni ugljen / GAC, Smola za izmjenu iona
- Kapacitet filtriranja: 200 l

Uvjeti za ulaznu vodu

- Kvaliteta ulazne vode: Voda iz slavine
- Temperatura ulazne vode: 5 – 38 °C
- Tlak ulazne vode: (atmosferski) 0-1 bara

Opće specifikacije

- Brzina protoka vode: 0,25 l/min
- Zamjenski spremnik s filterom: AWP200/AWP201

Država porijekla

- Vrč: Kina
- Filtar: Porculan

Istaknute značajke

Jednodijelni jednokratni filter

Na kraju roka trajanja, jednodijelni filter jednostavno bacite. Jednodijelni dizajn sprječava sekundarna onečišćenja.

Usnik otporan na prašinu

Usnik otporan na prašinu osigurava svjež i čist vodu sprječavajući prodiranje prašine u izlaz za vodu.

Ergonomska drška

Ekonomično dizajnirana, ručka je vrlo udobna za držanje, zbog čega je jednostavnije nositi vrč.

Digitalni timer

Digitalni mjerač vremena podsjetit će vas kad dođe vrijeme za zamjenu filtra kako biste osigurali najbolje rezultate.

Mikrofiltracija u 4 faze

Sustav za filtriranje u 4 stupnja sastoji se od mehanički spojene tkanine, granuliranog aktivnog ugljena, smole i još jednog sloja mehanički spojene tkanine, koji aktivno smanjuje pesticide, kemikalije, mikroplastiku i do 99 % klor i olova za osvježavajuću i ukusnu vodu. Također smanjuje tvrdoću vode.



Datum izdavanja
2023-11-01

Verzija: 3.3.1

EAN: 48 97099 30174 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* *Na temelju rezultata testiranja međunarodne agencije za testiranje certifikata BV, u laboratorijskim uvjetima. Smanjenje količine topivog olova po isteku vijeka trajanja filtra i dalje iznosi 88 %.