



Philips
水槽下方过滤系统

5 重 RO 过滤
500 GPD 无水箱设计
2 年滤芯使用寿命

AUT1021R500

深层反渗透过滤

这种 5 重过滤系统采用出众的 RO 反渗透过滤技术，深度过滤可达 0.0001 微米。无需储水箱，您可以在需要时随时得到新鲜过滤的水。

洁净的水，放心使用

- 先进的多重过滤技术，性能卓越
- 每滴水都经过新鲜过滤，且节省空间
- 选择安全的材料，为您带来洁净的水，敬请放心使用
- 双冲洗模式可保持水路清洁

为您的便捷而设计

- 配备 500 GPD RO，实现 1.32 升 / 分钟的快速流速
- 多功能一体化滤芯，易于维护
- 精确的滤芯使用寿命监测和提醒

经济实惠

- 65% 的高产水率

PHILIPS

规格

过滤效果

- 滤芯使用寿命: 2 年
- RO 膜规格: 500 G
- 净化水流速: 1.32 升 / 分钟
- 滤芯数: 1
- 额定过滤性能: 4000 升

智能功能

- 自动冲洗

- 手动冲洗
- 超负荷保护

基本参数

- 产品尺寸: 252 × 180 × 432 毫米
- 水龙头: 标准水龙头
- 水龙头材料: 不含铅
- 管道材料: 不含双酚 A
- 噪音: < 55dB (A)

AUT1021R500/93

产品亮点

无需即时过滤



无水箱设计确保每滴水都能随需新鲜过滤, 从而降低二次污染的风险。体积小为水槽下的存储区域腾出了空间。

多重过滤系统

5 重过滤系统可滤除多种污染物, 性能卓越、持久。高达 99.99% 的细菌去除率、99.99% 的病毒清除率、99% 的重金属去除率、99% 的抗生素去除率、99% 的 VOC 去除率、99% 的农药去除率。
*

安全的材料

水龙头由无铅材料制成, 水路不含双酚 A。选择安全的材料, 为您带来洁净的水, 敬请放心使用

双重冲洗模式

为确保水路清洁, 系统设置了 2 种冲洗模式。自动冲洗: 过滤 5 分钟后自动冲洗 6 秒, 72 小时不使用后冲洗 30 秒; 手动冲洗: 按下系统上的冲洗按钮。

流速快, 等待时间更短

500 GPD (加仑 / 天) 反渗透膜可实现 1.32 升 / 分钟的快速流速, 让您在短短几秒内就能享受纯净的水。

滤芯使用寿命监测

滤芯使用寿命是根据用水量和滤芯的使用时间来计算和监测的。无需猜测。有了精确的监测, 滤芯寿命指示灯会在滤芯寿命结束前 14 天提醒更换滤芯。

易于维护

多功能一体化 RO 反渗透滤芯可持续使用 2 年
**。每两年只需更换一次滤芯, 其余时间则可尽享清洁水供应。

高效过滤

产水率高达 65%, 这意味着高效的反渗透系统制成 2 杯纯净水只会排出 1 杯废水 ***, 符合国家高级别用水效率。这种高过滤效率有助于减少水费和流入下水道的水。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50709 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 由第三方实验室测试。

*** 由内部实验室测试。假设耗水量为 10 升 / 天。

* *** 由内部实验室测试。