



Philips
Kazeta filtra

X-Guard Ultra

AWP315

Priezračná voda s čistou chuťou

priamo z vodovodného kohútika

Vychutnajte si priezračnú vodu s čistou chuťou vždy, keď otvoríte kohútik, vďaka ultra filtračnému systému Philips X-Guard, ktorý znižuje obsah chlóru, olova, baktérií a ďalších nežiaducich zložiek.

Priezračná voda s čistou chuťou

- Účinne znižuje obsah chlóru, olova, baktérií a ďalších nežiaducich zložiek

Bez námahy

- Dizajn Quick twist na jednoduchú výmenu filtra

Dobrá pre vás, dobrá pre životné prostredie

- Chutná voda za zlomok ceny vody vo fľaši

PHILIPS

Technické údaje

Akost' vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Vstupný tlak vody: 0,15 – 0,35 MPa bar

Všeobecné špecifikácie

- Filtračná kapacita: 1200 l

Hlavné prvky

Jednoduchá výmena filtra

Bez námahy vymeňte starý filter za nový jednoduchým otočením.

Šetrný a ekologický

Voda s vynikajúcou chuťou za zlomok ceny vody vo fľaši a so zlomkom odpadu.

Filter X-Guard Ultra

Tento filter X-Guard Ultra s inovatívnymi vláknami z aktívneho uhlia a membránou z dutých vlákien účinne znižuje obsah chlóru, olova, pesticídov, mikroplastov a častíc až do 0,1 mikrometra. Takisto odfiltruje až 99,99 % baktérií.



Dátum vydania
2022-12-15

Verzia: 1.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com